E730-10015


GE 10000-13000 S(X)C GE 10000-13000 SXC-EAS D

STROMERZEUGER

GE 10000-13000 SC [!]
GE 10000-13000 SXC
GE 10000-13000 SXC-EAS

Edition 1.0-01/01 Or

Order No. 205299003-D



Liefervariante kann vom Bild abweichen

Betriebsanleitung

Gültig für folgende Aggregate:

GE 10000 SC GE 10000 SXC GE 10000 SXC-EAS GE 13000 SC GE 13000 SXC GE 13000 SXC-EAS MDSA D Copyright-Hinweis

GE_, MS_, TS_

D

HO1

COPY

D

WICHTIG

Diese Betriebsanleitung ist wesentlicher Bestandteil des zugehörigen Gerätes.

Dem Bedien- und Wartungspersonal müssen diese Betriebsanleitung, das Motorhandbuch und alle weiteren Geräteunterlagen jederzeit zur Verfügung stehen.


Lesen Sie die Seiten "Sicherheitshinweise"!

© Alle Rechte vorbehalten. Nachdruck und Vervielfältigung dieser Betriebsanleitung sowie Verwertung ihres Inhalts nur mit ausdrücklicher Genehmigung durch MOSA.

Die in der Betriebsanleitung beschriebenen Sachverhalte sind keine Produktzusagen. Außerdem gibt MOSA mit der Beschreibung keine ausdrückliche oder stillschweigende Garantieerklärung ab.


Enthaltene Informationen können ohne vorherige Ankündigung geändert werden. Abweichungen der Betriebsanleitung vom tatsächlichen Stand verpflichten nicht zur Nachlieferung.

Technische Änderungen sind vorbehalten. MOSA übernimmt keine Haftung für beiläufige oder Folgeschäden im Zusammenhang mit der Bereitstellung, Darstellung oder Verwendung dieser Betriebsanleitung, soweit zulässig. Alle Firmennamen und Logos sind Warenzeichen Ihrer Besitzer.



GE_, MS_, TS_

B04 SAFE-3 D





(2) GE_, MS_, TS_

B04 SAFE-2 D

Für den Anschluss mehrerer Verbrauchsmittel (mehrere Steckdosen am Aggregat) muss ein örtlicher nicht geerdeter Potentialausgleichsleiter die einzelnen Körper der Verbrauchsmittel verbinden. Das wird ganz normal durch den PE der Steckdosen erreicht, der allerdings nicht mit dem Generatorsternpunkt und nicht absichtlich mit Erde verbunden ist. Zusätzlich zur Schutztrennung wird ein Isolationswächter (Isolationsüberwachungsgerät) eingesetzt, der im Fehlerfall alle Verbraucher über eine geeignete Schalteinrichtung abschaltet.

Einsatzgebiet

Damit steht eine Schutzmaßnahme zur Verfügung, die den Anforderungen beim Arbeiten in oder an Rohrleitungen bei begrenzter Bewegungsfreiheit genügt. Natürlich sind die mit Isolationswächter ausgerüsteten MOSA-Aggregate vorteilhaft auch überall dort einsetzbar, wo absolute Mobilität bei kürzester Vorbereitungszeit in Verbindung mit höchster Sicherheit verlangt wird.

Wichtige Eigenschaften

 Isoliertes 400/230 V Netz ohne betriebsmäßige Erdung (keine Verbindung des Generatorsternpunktes mit PE oder Generatorgehäuse, Verbindung Schutzleiter/Generatorgehäuse, getrennte Verlegung von Neutralleiter N und Schutzleiter PE)

Das Erden des Mittelleiters ist untersagt. Der Neutralleiter N des Generators darf an keiner Stelle des Netzes mit dem Potentialausgleich PE verbunden werden. Das Aggregat kann deshalb nicht als Speisepunkt für Baustromverteiler eingesetzt werden.

- Kurzschluss- und Überstromschutz jedes Stromkreises (jeder Steckdose) durch Überstromschutzeinrichtung
- Fehlerschutz durch Isolationsüberwachung und im Fehlerfall schnelle Abschaltung aller Stromkreise

Als Fehlerfall gilt, wenn der Isolationswiderstand aller aktiven Teile gegenüber dem PE auf weniger als 100 Ohm/Volt absinkt (Abschaltung innerhalb 1 s, nach DIN VDE 0100 Teil 728, Abschnitt 4.2.4.2.1). Der zur Isolationsüberwachung eingesetzte Isolationswächter muss nach DIN VDE 0413 Teil 2 ausgeführt sein.

 Anschluss mehrerer Verbrauchsmittel der Schutzklassen I (mit Schutzleiter) und/oder II (schutzisolierte Geräte)

Die Gesamtlänge aller an das Aggregat angeschlossenen Leitungen darf 250 m nicht überschreiten. Dadurch wird der mögliche kapazitive Ableitstrom begrenzt. Die Längenangabe 250 m basiert auf dem Geltungsbereich nach DIN VDE 0100 Teil 728 (max. Betriebsspannung 400 V). Als bewegliche Leitungen (Verlängerungsleitungen) sind Gummischlauchleitungen nach DIN VDE 0282 Teil 810 (H07RN-F oder A07RN-F oder gleichwertige) zu verwenden. Bei besonderen mechanischen Beanspruchungen ist geschützte Verlegung oder Leitungen der Bauart NSSHöü nach DIN VDE 0250 erforderlich.

 Erdung des Aggregates mittels Staberder oder anderer Erdungsanlage nicht erforderlich

Ist aufgrund des Explosionsschutzes oder sonstiger Vorschriften (z. B. bei Arbeiten in Behältern, in Rohrleitungen) ein Potentialausgleich mit anderen Anlagenteilen erforderlich, so kann dies über die separate Erdklemme des Aggregates erfolgen. Die Funktion der Schutzmaßnahme "Schutztrennung mit Isolationsüberwachung und Abschaltung" bleibt unbeeinträchtigt.

 Arbeitstägliche Prüfung der Funktion der Isolationsüberwachung erforderlich

Mit der arbeitstäglichen Prüfung ist die Unfallverhütungsvorschrift VBG 4, §5 Abs. 1 bzw. entsprechende Forderungen der Bergverordnungen bezüglich der Schutzmaßnahme erfüllt.

■ Schutz durch Schutzkleinspannung

Bei dieser Schutzmaßnahme wird mit einer Nennspannung von 48 V AC (nach DIN Nennspannung max. 50 V AC oder max. 120 V DC) gearbeitet, so dass eine zu hohe Berührungsspannung bei indirekter Berührung nicht auftreten kann. Der Kleinspannungsstromkreis ist von Erde und vom 400/230 V Netz sicher getrennt. Die Kleinspannung wird im Generator von einer eigenen isolierten Wicklung oder über eine Teilwicklung des Schweißteils erzeugt.

Eigenschaften

- Kleinspannungsstromkreis mit Nennspannung 48 V AC (isolierter Stromkreis mit sicherer Trennung, keine betriebsmäßige Erdung, keine Verbindung zum 400/230 V Netz)
- Anschluss eines Verbrauchsmittels mit Nennspannung 48 V AC an die getrennte, unverwechselbare 2-polige Steckdose ohne Schutzleiteranschluss
- Kurzschluss- und Überstromschutz über Stromwandler durch Überstromschutzeinrichtung (Sicherungsautomat, Schutzschalter)
- Erdung des Aggregates nicht erforderlich, wenn nur diese 48 V Steckdose benutzt wird

■ Schutz durch IT-Netz mit Isolationsüberwachung und Meldung

Diese Schutzmaßnahme ist nach DIN VDE 0100 Teil 728, Abschnitte 4.2.2.2 und 4.2.2.3, ebenfalls möglich. Danach können mobile Stromerzeuger, die mehrere Verbraucher versorgen sollen, als IT-Netz mit Isolationsüberwachung und Meldung betrieben werden (siehe auch DIN VDE 0100 Teil 410, Abschnitt 6.1.5).

Eigenschaften

- IT-Netz (keine Verbindung des Generatorsternpunktes mit PE oder Generatorgehäuse, Verbindung Schutzleiter/ Generatorgehäuse, getrennte Verlegung von Neutralleiter N und Schutzleiter PE)
- Erdung des Aggregates mittels Staberder o. ä. erforderlich, allerdings bei einem zulässigen Erdungswiderstand von max. 100 Ohm
- Fehlerschutz durch Isolationsüberwachung und im ersten Fehlerfall (Erdschluss) optische und/oder akustische Meldung, nur bei gleichzeitigem zweiten Fehler Auslösung einer Schutzeinrichtung (Ansprechwert des Isolationswächters darf kleiner als 100 Ohm/Volt sein, Ausführung nach DIN VDE 0413 Teil 8 möglich)

Vorteil dieser Schutzmaßnahme ist, dass im Fehlerfall keine Abschaltung, sondern nur eine Meldung erfolgt. Damit können eingeleitete Arbeitsprozesse trotz Isolationsfehler zu Ende geführt werden. Günstig für manche Einsatzfälle ist auch, dass ein kleinerer Isolationswiderstand als 100 Ohm/Volt zugelassen ist und dabei gleichzeitig eine Erdung des Aggregates mit relativ hohem Erdungswiderstand ausreicht.



GE_, MS_, TS_

H03

1-1

D



Registration Number: |T-3722

Gianzenzo Prati

Catherine Neville



Wir danken Ihnen,

Sie haben sich für ein hochwertiges MOSA-Produkt entschieden. Im Folgenden erhalten Sie nähere Informationen zum MOSA-Qualitätsmanagement und zum Kundendienst.

Die Firma MOSA

MOSA wurde 1963 gegründet und hat Verwaltung und Produktionsstätten in Cusago in der Nähe Mailands, Italien.

MOSA hat seitdem schon einige Hunderttausend Schweißaggregate und Stromerzeuger hergestellt und weltweit vertrieben.

Hohe Zuverlässigkeit

Der Name MOSA ist ein Synonym für Qualität und Präzision. Qualitätskontrollen von der Fertigung bis zum Versand garantieren dem Kunden ein hohes Maß an Zuverlässigkeit.

Sämtliche Maschinen werden vor Auslieferung einem Probelauf mit Dauerstresstest unterzogen.

Qualitätskontrolle

MOSA hat schon im Jahr 1994 das international anerkannte Qualitätssicherungssystem nach Euro-Norm eingeführt. Mit der Zertifizierung nach EN ISO 9001 vom International Certification Network wurde dieser hohe Qualitätsstandard für die MOSA-Produkte bestätigt.

Zertifizierungsinstitute



IQNet (International):

International Network for Quality System Assessment and Certification



CISQ (Italien):

Certificazione Italiana dei Sistemi Qualita delle aziende



ICIM

Istituto di Certificazione Industriale per la Meccanica (Zertifizierungsinstitut, IQNet-Mitglied)

Service

Ebenso steht bei MOSA der Service im Vordergrund. MOSA verwendet nur getestete und bewährte Materialien für die Produktion der Erzeugnisse.

Sollte trotz der hohen Fertigungsqualität Ihr Aggregat doch einmal ausfallen, wenden Sie sich bitte an Ihren zuständigen Fachhändler oder direkt an den MOSA-Service.

Die Adresse des Herstellers finden Sie auf der Umschlagseite der Bedienungsanleitung.

Im Internet erreichen Sie uns unter

http://www.mosa.it

Wir wünschen Ihnen viele erfolgreiche (und störungsfreie) Jahre mit Ihrem Gerät.

Ihr MOSA Team

| MO | ISA | ① Inhaltsverzeichnis | |
|--------|-----------|----------------------|--|
| @ MOSA | 1.3-01/01 | | |

GE_, TS

H03

GETS

D

| • |
|-------------|
| |
| |
| |
| |
| |
|) |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| ellabhängig |
| |
| |
| |
| |
| a. |
| |
| |
| |
| |
| |
| ellabhängig |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |



GE_, MS , TS 1.2-01/01 (GB)

Schutz gegen gefährliche Körperströme

Anmerkung

Die folgenden Ausführungen zu Schutzmaßnahmen bei indirekter Berührung erheben keinen Anspruch auf Vollständigkeit. Maßgebend sind die anerkannten Regeln der Technik, die in den entsprechenden DIN und Vorschriften nachzulesen

Der Benutzer des Aggregates ist normalerweise keine Elektrofachkraft. Um so mehr ist es notwendig, dass auch er die Problematik des Schutzes vor gefährlichen Körperströmen kennt und sich entsprechend verhält.

WICHTIG

Es sei an dieser Stelle nochmals darauf hingewiesen: Bestimmte Arbeiten dürfen nur von einer Elektrofachkraft oder nur unter deren Aufsicht und Anleitung durchgeführt werden.

Das betrifft zum Beispiel:

- Errichten und Prüfen einer Erdungsanlage (Erdung des Aggregates)
- Wiederholungsprüfungen zur Einhaltung der Schutzklasse und zum Nachweis der Betriebssicherheit der elektrischen Anlage
- Veränderungen/Reparaturen an der elektrischen Anlage des Aggregates oder an der Elektrik der angeschlossenen Verbrauchsmittel
- Veränderungen/Reparaturen an Verbindungsleitungen, Stekkern, Steckdosen, Potentialausgleichsleitungen u. ä.

Allgemeines

Mobile Ersatzstromerzeuger müssen so konstruiert und eingesetzt werden, dass Personen nicht gefährdet werden können. Es muss sichergestellt sein, dass trotz Eile und nur vorübergehendem Einsatz an verschiedenen Orten keine Gefährdung durch den elektrischen Strom eintreten kann. Es müssen Maßnahmen zum Schutz bei indirektem Berühren nach DIN VDE 0100 Teil 410 angewendet werden. Das gilt für Stromerzeuger ebenso wie für Schweißaggregate (siehe auch DIN VDE 0100 Teil 728).

Die DIN VDE 0100 Teil 410 lässt verschiedene Schutzmaßnahmen zu. Allerdings sind nicht alle Schutzmaßnahmen gleichermaßen einfach in der Handhabung.

Schutzmaßnahmen

Für mobile Stromerzeuger und mobile Schweißaggregate mit zusätzlicher Ersatzstromerzeugung sind u. a. folgende Schutzmaßnahmen möglich:

- Schutz durch Abschaltung nach DIN VDE 0100 Teil 410. Abschnitt 6.1
- TN-S-Netz mit Überstromschutzeinrichtung
- TN-S-Netz mit Fehlerstromschutzeinrichtung
- Schutztrennung mit Isolationsüberwachung und Abschaltung nach Empfehlung GW 308 des DVGW
- Schutzkleinspannung nach DIN VDE 0100 Teil 410, Abschnitt 4.1
- IT-Netz mit Isolationsüberwachung und Meldung (ohne Abschaltung) nach DIN VDE 0100 Teil 728, Abschnitte 4.2.2.2 und 4.2.2.3

■ Schutz durch Abschaltung -TN-S-Netz mit Überstromschutz

Diese Schutzmaßnahme ist Standard und erfüllt die entsprechenden DIN-Forderungen

Eigenschaften

- TN-S-Netz innerhalb des Aggregates (direkte Erdung des Generatorsternpunktes, Verbindung Schutzleiter/Generatorgehäuse/Betriebserde, getrennte Verlegung von Nulleiter N und Schutzleiter PE)

B04

SAFE-1

D

- Kurzschluss-, Überstrom- und Fehlerschutz durch Überstromschutzeinrichtung (Sicherung, Sicherungsautomat, Thermoschutz)
- Anschluss mehrerer Verbrauchsmittel der Schutzklassen I (mit Schutzleiter) und/oder II (schutzisolierte Geräte)
- Erdung des Aggregates mit nachfolgender Prüfung der Erdungsanlage erforderlich

Schutz durch Abschaltung -

TN-S-Netz mit Fehlerstromschutz

Bei dieser Schutzmaßnahme wird zusätzlich zur Überstromschutzeinrichtung oder als Ersatz (je nach Ausführung) ein Fehlerstromschutzschalter eingesetzt und damit ein zusätzlicher Schutz erreicht. Die Wirkung beruht einerseits auf dem relativ kleinen Nennfehlerstrom und andererseits auf der schnellen Abschaltung (siehe auch DIN VDE 0100 Teil 410, Abschnitt 5).

Eigenschaften

- TN-S-Netz innerhalb des Aggregates (direkte Erdung des Generatorsternpunktes, Verbindung Schutzleiter/Generatorgehäuse/Betriebserde, getrennte Verlegung von Nulleiter N und Schutzleiter PE)
- Kurzschluss-, Überstrom- und Fehlerschutz durch Überstromschutzeinrichtung (Sicherung, Sicherungsautomat, Thermoschutz) und zusätzlich oder ersatzweise durch Fl-Schutzschalter
- Schnelle allpolige Abschaltung (L1, L2, L3, N) in weniger als 0,2 Sekunden bei Fehlerstrom >30 mA
- Anschluss mehrerer Verbrauchsmittel der Schutzklassen I (mit Schutzleiter) und/oder II (schutzisolierte Geräte)
- Erdung des Aggregates mit nachfolgender Prüfung der Erdungsanlage erforderlich
- Arbeitstägliche Prüfung der Funktion des FI-Schutzschalters erforderlich

Schutz durch Schutztrennung mit Isolationsüberwachung und Abschaltung

Die Schutzmaßnahme "Schutztrennung mit Isolationsüberwachung und Abschaltung" ist in der DVGW-Mitteilung GW 308 (Empfehlung des Deutschen Vereins des Gas und Wasserfaches e. V.) ausführlich beschrieben. Hier sollen nur wesentliche Elemente und vor allem die Vorteile dieser Schutzmaßnahme wiedergegeben werden.


Wesentlicher Vorteil

Größter Vorteil ist, dass keine Erdung des Aggregates erforderlich ist und trotzdem ein hoher Schutz erreicht wird. Somit entfällt auch die Prüfung der Erdungsanlage und es ist keine Elektrofachkraft mehr notwendig. Die arbeitstägliche Prüfung des eingesetzten Isolationswächters kann auch von einer unterwiesenen Person durchgeführt werden.

Prinzip

Wichtig ist, dass im Gegensatz zum TN-S-Netz vom Prinzip der Schutztrennung ausgegangen wird (siehe DIN VDE 0100 Teil 410, Abschnitt 6.5). Das bedeutet, dass keine betriebsmäßige Erdung des Generatorsternpunktes erfolgt.







D Bestimmungsgemäße Verwendung, Normen

GE_, MS_, TS_

H05 1 D

Bestimmungsgemäße Verwendung

Verwendung Stromerzeuger/Schweißaggregate

Das Aggregat (Stromerzeuger/Schweißaggregat) darf nur zur Erzeugung von Strom und für Schweißzwecke entsprechend der Spezifikation der Betriebsanleitung und anderer produktbezogener Unterlagen des Herstellers verwendet werden. Dabei sind die Spezifikationen und Vorschriften für serienmäßige Ein- und Anbauteile ebenfalls zu beachten (z. B. Betriebs- und Wartungsvorschriften des Motorherstellers).

Verwendung EAS- und QEA-Geräte

EAS-Geräte (Notstromautomatik extern) und QEA-Geräte (Notstromautomatik intern) dürfen nur zur Steuerung von MOSA-Stromerzeugern in Notstromanlagen und zur Fernsteuerung entsprechend der Spezifikation der Betriebsanleitung und anderer produktbezogener Unterlagen des Herstellers verwendet werden.

Verwendung Umschalteinheit PAC

PAC-Umschalteinheiten dürfen nur zur externen Leistungsumschaltung von MOSA-Stromerzeugern in Notstromanlagen entsprechend der Spezifikation der Betriebsanleitung und anderer produktbezogener Unterlagen des Herstellers verwendet werden.

Die externe Leistungsumschaltung zwischen Netzbetrieb und Generatorbetrieb ist bei Stromerzeugern mit integrierter Notstromautomatik QEA erforderlich. Die QEA-Einheit steuert die externe Umschaltung in der PAC-Einheit.

Verwendung Fahrwagen und Baustellenfahrgestelle

Fahrwagen und Baustellenfahrgestelle bestehen aus Teilen, die am Rahmen des MOSA-Aggregates angeschraubt
sind. Die Verwendung ist nur im Verbund mit dem entsprechenden MOSA-Aggregat erlaubt. Dabei ist die in den MOSAUnterlagen spezifizierte Zuordnung der verschiedenen Fahrwagen und Fahrgestelle zu den Aggregate-Typen genau
einzuhalten. Eine anderweitige Verwendung der Fahrwagen
und Baustellenfahrgestelle und/oder der Transport zusätzlicher Lasten ist nicht erlaubt.

Sonstige Verwendung



Jeder Gebrauch der Produkte, der über die beschriebene Verwendung hinausgeht, ist nicht zulässig und gilt als nicht bestimmungsgemäß.

Wird das Aggregat/Gerät anderweitig oder nicht sachgerecht verwendet, sind Personenschäden des Benutzers oder Dritter möglich. Außerdem können das Aggregat/Gerät oder andere Sachwerte beschädigt werden. Für hieraus resultierende Schäden haftet der Hersteller nicht.

Sachgerecht benutzen

Der einwandfreie und sichere Betrieb des Aggregates/Gerätes setzt sachgemäßen Transport, sachgerechte Lagerung, sachgerechte Aufstellung, sorgfältige Bedienung sowie sachgerechte Wartung und Instandhaltung voraus.

Keine Haftung bei Umbau

Wird das Aggregat/Gerät mit nicht serienmäßigen Zusatzteilen ausgerüstet oder umgebaut, ist jede Haftung des Herstellers ausgeschlossen, wenn von diesen Zusatzteilen Personen-/Sachschäden ausgehen oder Fehlfunktionen auftreten.

CE-Konformität

Konformitätserklärung



Die in dieser Anleitung beschriebenen Aggregate/Geräte sind CE-konform und mit dem CE-Zeichen gekennzeichnet (CE: Communauté Européenne).

Der Hersteller erklärt die Konformität des Aggregates bzw. Gerätes mit den einschlägigen europäischen Richtlinien.

Normen

Folgende Normen sind berücksichtigt (soweit zutreffend für das beschriebene Aggregat/Gerät):

- -CEE 89/392 mit Änderungen 91/368, 93/44, 93/68
- -EN 291-1, EN 292-2,
- EN 60439-1, EN 50081-1/-2, EN 50082-1/-2
- -Niederspannung: CEE 73/23 und 93/68
- -EMV: CEE 89/336, 92/31 und 93/68
- Beachten Sie die Seiten "Technische Daten" des jeweiligen Produkts. Dort sind weitere Normen angegeben.
- Nähere Informationen zur CE-Konformität und entsprechende Unterlagen stehen beim Hersteller zur Verfügung.

CEE-Vorschriften für Geräuschpegel

LWA-Kennzeichnung

Die CEE-Vorschriften Nr. 535/536 vom 17.09.1984 schreiben für Stromerzeuger und Schweißaggregate mit Verbrennungsmotor bestimmte Grenzwerte der emittierten Maschinengeräusche vor, die nicht überschritten werden dürfen.

| LWA-Grenzwerte für Stromerzeuger (CEE-Norm 536 vom 17.09.84) | | |
|---|---|--|
| Leistung | LWA-Höchstwert | |
| bis 2 kVA | 102 | |
| über 2 kVA | 100 | |
| | ür Schweißaggregate 35 vom 17.09.84) | |
| Stromstärke | LWA-Höchstwert | |
| bis 200 A | 101 | |
| über 200 A | 100 | |
| | | |

MOSA hält bei allen Stromerzeugern und Schweißaggregaten die Grenzwerte entsprechend CEE-Norm 535/536 ein. Die LWA-Werte sind meist sogar noch geringer – zum Vorteil des Anwenders. Für jedes Modell sind der genaue LWA-Wert und der zugehörige Wert in dB(A) bei einem Abstand von 7 m angegeben.

Der Schallpegel im beliebigen Abstand kann wie folgt ermittelt werden:

$$dBA_x = dBA_v + 10 * log (r_v^2 / r_x^2)$$

Berechnungsbeispiel

Gegeben: 75 dBA bei y = 7 mGesucht: Schalldruck bei x = 4 m

Berechnung: $75 \text{ dBA} + 10 \cdot \log (7^2 / 4^2) = 80 \text{ dBA bei 4 m}$



1

① Symbole, Hinweiszeichen

GE_, MS_, TS_

H07 SYMB D

Merkmale für MOSA-Aggregate



Konformität



nach CEE

motor

Motorstop



S-Zeichen

EN 60974-1

60

Motorstop

Keilriemen

T T



Drehstrom

400/230 V

Motorstop

Drehzahl

Kraftstoff-

warnleuchte

Compound-

system

 \otimes



230 V

Leerlauf-


automatik

Kraftstoff-

anzeige

V

Spannungs-





Stabelektrode Pipeline-Bau

Schweißen im

reaeluna

E۷

Motorschutz

EV

Warnhupe

Signalhorn

(Hz)

Frequenz-



Schweißen

MIG/MAG



EP2

Motorschutz

EP 2

Wartung

Reparatur

230 1


110

110/230V-

Umschalter



Ausstattung und Zubehör














O_{MIN},

Drehzahl-

umschalter

Kraftstoff-

anzeige + WL

٧

Volt-

meter

spannung



ES

Motorschutz

ES

_⊗

Ratterie mit

Ladekontrolle

Voltmeter-

wahlschalter



EP1

Motorschutz

EP 1

A

Ampere-

meter



Įu1

Hebeöse

EP5

ĘP 5

h

Stunden-

zähler

 ∇


Stern-Dreieck-

⊙√

Fahr-

wagen

Anschluss



Motor

Gene-

rator


Elektro-

schutz

Ausgang Zubehör

Schweiß-

symbole



(GA)

Asynchron-

generator

R<

느

Isolations-

überwachung

. . .

Klemmen-

anschluss

Schweißstrom

Regelung DC



















1~CEE

1-ph. 230 V

(CV)

Konstant-

spannung

Hz





CEE Steckdose CEE Steckdose Schutzkontakt CEE Steckdose Steckdose

Steckdose

cv t

CC/CV-

Schalter







schutz

1~CEE

48 V

Kennlinien-

verstellung



 $\overline{}$









Typ 13, 230 V

Schweißstrom

Einstellung



lader

₹₩

Grundstrom

Zellulose



schalter

















Zubehör und

Optionen

Notstrom











Hinweis- und Sicherheitssymbole

Voltmeter

3∼CEE

3-ph. 400 V

(CC)

Konstant-

strom

Frequenzmesser



















Anzeige





Schaltzustand

Brandgefahr! Unbedingt Brandschutzbestimmungen beachten.



Explosionsgefahr! Nicht kein offenes Feuer!



STOP

Stop!

Unbedingt lesen

und beachten.

Umweltschutz. Stoffe nicht Recycling zuführen!



Warnzeichen: Bei Nichtheach-

tung Personen- und/oder

Sachschäden möglich!



Vorsicht Hochspannung! dem Müll, sondern dem Nicht berühren oder betreten! Elektroschock, Lebensgefahr! Elektroschock, Unfallgefahr



Vorsicht Spannung! Nicht berühren!

Vorsicht heiße Teilel

Direkte Berührung führt zu

Brandverletzungen.



Vorsicht heißer Auspuff!

Direkte Berührung führt zu

Brandverletzungen.

Vorsicht! Verätzungsgefahr durch Batteriesaure. Hautkontakt vermeiden






Verdecke nicht entfernen!



Vorsicht! Funken/Spritzer beim Schweißen. Brandund Verletzungsgefahr.







Nicht unter schwebenden Lasten aufhalten!



Vorsicht Kraftstoffdämpfe! Dämote nicht einatmen. Vergiftungsgefahr!



Vorsicht Auspuffgase! Aboase nicht einatmen Vergiftungsgefahr!



Vorsicht Schweißdämpfe! Gase nicht einatmen. Vergiftungsgefahr!



Vorsicht! UV-Strahlung beim Schweißen. Schild und Schutzkleidung tragen!



Descrizione

Staffa, assale

Assale, CTM

Ruota, CTM

Rondella

Maniglia, CTM

Copliglia, assale

Descrizione

Coperchietto, ruota

Kit assale/ruote, CTM 300

Kit assale-ruote/maniglia CTM 300

Maniglia, CTM

Assale, CTM

Ruota, CTM

Kit assale-ruote/maniglia CTM 200

Bezeichnung

U-Bolzen, Achse

Handrohr, CTM

Unterlegscheibe

Fahrwagen CTM 200, kpl.

----2=====2-----

Bezeichnung

Handrohr, CTM

Staubkappe, Rad

Achse, CTM

Rad, CTM

Kit Achse/Räder, CTM 300

Fahrwagen CTM 300, kpl.

CTM3HE1

Handle, CTM

Axle, CTM

Wheel, CTM

Achse, CTM

Splint, Achse

Rad, CTM

A-----

ESSSSSS

CTM 200

Pos. Code

107012150

208101051

205311160

205311180

105311650

232120130

6075020

01

02

07

08

09

10

20

CTM 300

Pos. Code

01

03

04

05

06

20

209801051

102012560

219930132

209711160

209711170

219930130



U-bolt, axle

Handle, CTM

Split pin, axle

Wheel, CTM

Axle, CTM


Washer



H70



TCM 5 H70
TCM 5D, TCM 6 KD6
TCM 22, TCM 40 I-D-GB





| (ER) | Ersatzteile: nur bei Motor mit Reversierstart | EIA | Nationales Normungsinstitut der USA (Electronic Industry |
|--------------|--|--------------|--|
| (ES) | Ersatzteile: nur bei Motor mit Elektrostart | | Association) |
| (EV) | Ersatzteile: Motortyp und Hilfsspannung angeben | EJP | Externer Start/Stop mit Verzögerung (EAS/QEA) |
| (QM) | Ersatzteile: Länge in Meter angeben (Quantita in m) | EL | im Typ/Ausstattung: TS-Typ: elektronische Schweiß- |
| (SR) | Ersatzteile: nur auf Wunsch (Solo a Richiesta) | | stromregelung. MS/MSG-Typ: elektronische Zündung |
| (VE) | Ersatzteile: nur bei EAS-Version (Versione EAS) | EMC | Elektromagnetische Verträglichkeit (Electromagnetic |
| (VS) | Ersatzteile: nur Sonderausführung (Versioni Speciali) | | Compatibility) |
| @ ′ | bei (at, Bsp.: 300 A @ 60 % = 300 A bei 60 %) | EMV | Elektromagnetische Verträglichkeit |
| | Auslassung (Bsp.: GE_ = alle Stromerzeuger) | EN | Europäische Norm |
| 2 | Grad Celcius (Temperatur) | ENV | Europäische Vornorm |
| A | Ampere (Strom), im Symbol: Amperemeter | EP 1 | Motorschutz (Engine Protection). Gerät mit Überwachung |
| A | im Typ: ADIM-Motor | ' | Öl/Temperatur, LEDs und Leerlaufautomatik. |
| AAG | Ausstattung: Drosselanzapfung für Fugenhobeln | EP 2 | Motorschutz (Engine Protection). Gerät mit Überwachung |
| AC | Lichtbogensteuerung (Arc Control) | L1 2 | Öl/Temperatur, LEDs. |
| AC | Wechselstrom (Alternating Current) | EP 5 | Motorschutz (Engine Protection). Gerät mit Überwachung |
| AE | Ausstattung: Elektrostart (Alert Electrical) | LIU | Öl/Temperatur/Drehzahl, Anzeige Batterie/Kraftstoff, LEDs. |
| AF | Ausstattung: Arc Force schaltet BC ein/aus | EP | Motorschutz (Engine Protection) |
| Ah | Amperestunden (Batteriekapazität) | EPROM | |
| В | Ausstattung: Starthilfe (battery Booster) | LFROW | programmierbarer Festwertspeicher (Electrically |
| В | Benzin, im Typ: Benzinmotor | ER | Programmable Read-Only Memory) |
| BAT | Zubehör: Batterie | ES | Ersatzteile: siehe (ER) |
| BC | | | Ersatzteile: siehe (ES) |
| BxHxT | im Typ: Grundstrom Zellulose (Base Current) Breite x Höhe x Tiefe in mm (Abmessungen) | ES | Motorschutz (Electro Stop). Überwachung Öl/Temperatur |
| | | | und Anzeige mit Meldeleuchten, Motorstop über Magnet |
| C | im Typ/Ausstattung: Schweißaggregat für Zellulose-Elek- | FOR | an der Einspritzpumpe. |
| | troden (Cellulose) geeignet (siehe auch P-Typ) | ESB | Ausstattung: Not-Taster |
| C | im Typ: Kompaktausführung (Compact) | ESC | Ausstattung: Elektronik-Drehzahlregler (Motor) |
| CB | Ausstattung: Batterielader für extern (Charge Battery) | EV | Ersatzteile: siehe (EV) |
| CC | Konstantstrom (Constant Current: Kennliniencharakteristik | EV | Motorschutz (Electro Valve). Überwachung Öl/Temperatur, |
| | für das Elektroden-Schweißen) | - 14. | Motorstop über Elektroventil für Kraftstoffzufuhr. |
| ccm | Kubikzentimeter (Hubraum) | EVU | Energie-Versorgungs-Unternehmen |
| CE | Produktkennzeichnung: Konformitätszeichen der Europäi- | F | Frankreich, Sprache: französisch |
| 0.5 | schen Gemeinschaft (CE: Communauté Européenne) | FI | Fehlerstromschutz (Fault Interrupt) |
| CF | im Typ/Ausstattung: optimiert für Zellulose-Elektroden | FLG | Benzinuhr |
| 0100 | (CitoFlex) | g/kWh | Gramm pro Kilowattstunde (spezifischer Kraftstoffver- |
| CISQ | Qualitäts-Zertifikat Italien (Certificazione Italiana dei | | brauch) |
| 005 | Sistemi Qualita delle Aziende) | GA | im Symbol: Asynchrongenerator (Generatore Asincrono) |
| COF | Ausstattung: mit Schutzhaube | GB | Großbritannien, Sprache: englisch |
| cos phi | Leistungsfaktor (Nennleistung des Generators in kVA x cos | GE | Ersatzstromerzeuger (Gruppo Elettrogeno) |
| 0.71 | phi = Wirkleistung in kW) | GFI | Fehlerstromschutz (Ground Fault Interrupt) |
| CTL | Baustellenfahrgestell (Carello Traino Lento) | GHF | Hochfrequenzgenerator (Generator High Frequency) |
| CTM | Handfahrgestell, Fahrwagen (Carello Traino Manuale) | GS | Symbol/Typ: Synchrongenerator (Generatore Sincrono) |
| CTV | Straßenfahrgestell (Carrello Traino Veloce) | GW 308 | Technische Mitteilung des DVGW (Anforderungen für |
| CV | Konstantspannung (Constant Voltage: Kennlinien- | | Stromerzeuger im Pipeline-Bau) |
| O) ID | charakteristik für das MIG/MAG-Schweißen) | Н | Ausstattung/Zubehör: Stundenzähler (Hour counter) |
| CVR | Ausstattung: Kompound-Regelung (Compound Voltage | Н | im Typ: Hatz- oder Honda-Motor |
| | Regulation) | h | Stunde (Laufzeit, h: hour), im Symbol: Stundenzähler |
| D | Deutschland, Sprache: deutsch, Ausstattung/Symbol: Fl- | HI | im Typ: mit Hydraulikpumpe für Hydraulikwerkzeuge |
| | Schutzschalter (interruttore Differenziale) | HP | Pferdestärke (Horse Power), 1 HP = 0,7355 kW |
| D | Diesel, im Typ: Dieselmotor oder auch Deutz-Motor | HSB | Hand-Schweiß-Betrieb |
| DB | Zubehör: Dinse-Steckverbindung | Hz | Hertz (Frequenz), im Symbol: Frequenzmesser |
| dB(A) | logarithmisches Verhältnismaß (dB: dezi-Bel, dB(A): be- | I (i) | Ausstattung: Isolationswächter |
| | werteter Schallpegel bei 7 m) | I (i) | einphasig, Wechselstrom 230 V |
| DC | Gleichstrom (Direct Current) | 1 (i) | Italien, Sprache: italienisch |
| DIN | Deutsches Institut für Normung e. V. | ICIM | Italienisches Zertifizierungs-Institut (Istituto di Certifi- |
| DM | Ausstattung: Überlastschutz mit FI-Schalter | | cazione Industriale per la Meccanica) |
| DTR | Treibstoff-Umfüllautomatik | 1EC | Internationale Elektrotechnische Kommission (Internatio- |
| DVGW | Deutscher Verein des Gas- und Wasserfaches e.V. | | nal Electrotechnical Commission) |
| E | im Typ: Elektrostart | IP | Schutzart (Berührungs-, Fremdkörper- und Wasserschutz |
| EA | im Typ: Stromerzeuger mit interner Notstromautomatik | | nach DIN VDE 40050 (EN 60529), IP: Internal Protection) |
| EAS | im Typ: Stromerzeuger mit Steckdose für EAS-Einheit | IQNet | Zertifizierungsvereinigung (International Network for |
| EAS | Notstromautomatik (Electric Automatic Starter), EAS-Ein- | | Quality system assessment and certification) |
| | heit (Gerät) mit Leistungsumschaltung | ISO | Internationale Organisation für Standardisierung (Interna- |
| ED | Einschaltdauer | | tional Standards Organization) |
| EEPRON | l elektrisch löschbarer und programmierbarer Festwert- | ISO | Zubehör: Isolationswächter |
| | speicher (Electrically Erasable Programmable Read-Only | IV | im Typ: IVECO-Motor |
| | Memory) | K | im Typ: Kubota-Motor |
| | | | |

| MO5A | | ① |
|--------|-----------|---|
| @ MOSA | 1.1-02/00 | |

GE_, MS_, TS_


H07 SHORT-2 D

| @ WOON | 1.1-02/00 | | , D |
|-------------|--|----------|---|
| K | Zubehör: Schweißkabelsatz | QM | Freetzteile: eighe (OM) |
| kcal/kg | Kilokalorie pro Kilogramm (Brennwert Kraftstoff) | R | Ersatzteile: siehe (QM) im Typ: Fahrgestell mit verstellbarer Deichsel |
| | /h Kilokalorie pro Kilowattstunde (Wärmeabgabe durch Kühl- | RAM | Schreib-/Lesespeicher mit wahlfreiem Zugriff (Random |
| | mittel) | 117 (17) | Access Memory) |
| kg | Kilogramm (Masse, Gewicht) | REL | Zubehör: Überwachungs-Relais |
| kg/h | Kilogramm pro Stunde (Abgasmenge) | REV | Effektivwert (Real Effective Value) |
| kJ/kg | Kilo-Joule pro Kilogramm (Brennwert Kraftstoff) | RL | Zubehör: Glättungsdrossel (Reattanza di Livello) |
| kV | Kilovolt | RMS | Effektivwert-Messung (quadratischer Mittelwert: Root |
| kVA | Kilovoltampere (Leistung Generator) | | Mean Square) |
| kW | Kilowatt (Wirkleistung Motor) | rpm | Umdrehungen pro Minute (revolution per minute) |
| kWh | Kilowattstunde (Energie) | RS232 | serielle Schnittstelle nach US-Norm EIA RS-232 |
| 1 (L) | Liter (Tankinhalt) | | (Recommended Standard number 232) |
| L.T.P. | Limited Time running Power nach ISO 8528, zeitlich be- | RS232C | |
| | grenzte Leistung (Motor/Generator) pro Jahr | | (Recommended Standard number 232, revision C) |
| I/h | Liter pro Stunde (Kraftstoffverbrauch) | RS485 | serielle Schnittstelle nach US-Norm EIA RS-485 |
| LED | Leuchtdiode (Light Emitting Diode) | | (Recommended Standard number 485) |
| LWA | Geräuschpegel nach CEE-Norm 535/536 (L: Schallei- | RVT | Elektronik-Spannungsregler (Regolatore elettronico di |
| | stungspegel, W: Leistung, A: bewerteter Faktor entspre- | | Tensione) |
| | chend dem menschlichen Hörvermögen) | S | Ausstattung: Hupe (Siren) |
| LxBxH | Länge x Breite x Höhe in mm (Abmessungen) | S | im Symbol: S-Zeichen, Schweißen in gefährdeten Räumen |
| LxWxH | Länge x Breite x Höhe (Lenght x Width x Height) in mm | | nach EN 60974-1 |
| | (Abmessungen) | S | im Typ: Schallgedämpft (Silenced) oder Suzuki-Motor |
| M | einphasig (Monofase) | S | Sekunde (Zeit) |
| M | Ausstattung: Sicherungsautomat (Magnetothermico) | S-Code | Schlüssel-Code (Security Code, EAS/QEA) |
| mA | Milliampere (Strom) | SCR | Externer Start/Stop ohne Verzögerung (EAS/QEA) |
| MG | Zubehör: Anzeige-Kit | SCR | Thyristor (Semiconduttore) |
| min | Minute (Zeit) | SDS | Stern/Dreieck-Umschalter (Star-Delta-Switch) |
| mm | Millimeter (Länge) | SF | Staubfilter |
| 1 | O Millimeter Wassersäule (Gegendruck) | Skid | Aggregat auf Rahmen, offene Bauweise |
| ms | Millisekunde (Zeit) | SR | Ersatzteile: siehe (SR) |
| MS MSC | im Typ: Motor-Schweißgerät (MotoSaldatrici) | SX | Superschallgedämpft (Super Silenced) |
| MSG | Ausstattung: mechanischer Drehzahlregler im Typ: Motor-Schweißgerät mit Hilfsstromerzeugung | T T | dreiphasig (Trifase) |
| Wiod | (MotoSaldatrici Generatore) | TC | Thermoschutz (interruttore Termico) |
| MT | im Symbol: Sicherungsautomat (interruttore | TC | Motor: Turbolader (Turbocharged) |
| 1011 | MagnetoTermico) | 10 | Zubehör: Fernbedienung für Schweißaggregate (Tele- Comando) |
| MT | Zubehör: Erdungskit (Messa a Terra) | TCA | Motor: Turbolader und Ladeluftkühlung (Turbocharged and |
| NA | Motor: Selbstansaugend (Naturally Aspirated) | IVA | Aftercooled) |
| NC | Öffner-Kontakt (Normally Closed) | TCM | Zubehör: Fernstarteinrichtung (Tele-Comando Motore) |
| NO | Schließer-Kontakt (Normally Open) | TLG | Generatorumschaltung, Generatorschütz (Teleruttore |
| OA | Ausstattung: Motorschutz, Motorstop bei zu niedrigem | | Generatore) |
| | Öldruck (Oil Alert) | TLR | Netzumschaltung, Netzschütz (Teleruttore Rete) |
| 0H | Zubehör: Motor-Heizelement für sofortige Belastbarkeit | TR | Baustellenfahrzeug für größere Aggregate |
| | des Motors nach dem Start | TS | Schweißaggregat mit dreiphasigem Generator (Trifase |
| OP-Code | e Bediener-Code (Operator Code, EAS/QEA) | | Saldatrice) |
| P | im Typ/Ausstattung: Schweißaggregat für basische und | Π | Ausstattung: vollgesteuerte Diodenbrücke |
| | Rutil-Elektroden geeignet (siehe auch P-Typ) | U/min | Umdrehungen pro Minute |
| P | im Typ: Ausführung mit Steckdosen (Prese) | Ue | Eingangsspannung |
| P | im Typ: Perkins-Motor oder Propangas | UK | im Typ: Fahrwagen mit Batteriekasten |
| P.R.P. | Prime Power nach ISO 8528, verfügbare Leistung (Motor/ | V | im Typ: VM-Motor |
| | Generator) im definierten Zyklus | V | Volt (Spannung), im Symbol: Voltmeter |
| PAC | Umschalteinheit Netz/Generator (Potenza Automatica | Vcc | Batteriespannung |
| l n:- | Commutazione) | VDE | Verband Deutscher Elektrotechniker |
| PAR | Schweißkabel-Parallelschaltung (Gerät) | VE | Ersatzteile: siehe (VE) |
| PB | Zubehör: Batteriehalterung | Vge | Generatorspannung (Voltaggio generatore) |
| PC | Ausstattung: Polwendeschalter eingebaut | Vre | Netzspannung (Voltaggio rete) |
| PL | im Typ: Pipeline-Ausstattung (mit PW und BC) | VS | Ausstattung: Voltmeterumschalter (Voltmeter phase |
| PRH | Zubehör: Motor-Kaltstartzusatz | | Selector) |
| PS | Pferdestärke, 1 PS = 0,7355 kW | VS | Ersatzteile: siehe (VS) |
| PS | Abgasschlauchverlängerung (Prolunga gas di Scarico) | wgk | wassergekühlt |
| PW | Polwendeschalter | WH | Zubehör: Motor-Kühlwasserheizung |
| QEA | Notstromautomatik (Logikeinheit: Unità Logica) | WSET | Zubehör: Schweißer-Set (Welder SET) |
| QEA QEAP | Automatik-Steuereinheit (Quadro Elettrico Automatico) Automatik-Steuereinheit mit Steckdosen (QEA con Prese) | Y | Drehstrom 400/230 V dreiphasig, Sternschaltung |
| QEM | Hand-Steuereinheit (Quadro Elettrico Manuale) | Υ | im Typ: Yanmar-Motor, wassergekühlt |
| QEMP | | | |
| CALIVIL | THE STOUGHT MILE OF CONTROL OF THE C | | |



TS 250-300 S(X)C/EL, TS 300 SXH/EL GE 10000-13000 S(X)C GE 13000 S(X)H

H60 D15 I-D-GB



| Pos. | Code | Descrizione | Bezeichnung |
|------|-----------|------------------------------------|--------------------------|
| 171 | 209718024 | Spinotto, cerniera | Scharnierstift, Verkleid |
| 172 | 209718121 | Coperchio scatola elettrica | Deckel, Elektrokasten |
| 173 | 102302280 | Guarnizione (QM) | Dichtung, Profil (QM) |
| 174 | 219930512 | Paratia di aspirazione alternatore | Wand, Generator-Lufte |
| 175 | 105112270 | Guarnizione (QM) | Dichtung, Profil (QM) |
| 176 | 209808065 | Griglia per espulsione aria | Gitter, Luftauslass |
| 177 | 102042870 | Molla, gancio di sollevamento | Feder, Deckel Hebeöse |
| 178 | 209718073 | Tirante M6x150 | Zugstab M6x150 |
| 179 | 209718070 | Coperchio, gancio di sollevamento | Deckel, Hebeöse |
| 180 | 219930513 | Copertura alternatore | Abdeckung, Generator |
| 181 | 209711100 | Traversa | Überrollbügel |
| 182 | 209508115 | Molla a gas | Gasfederdämpfer |
| 183 | 207509601 | Impugnatura | Handgriff |
| 185 | 107300180 | Chiusura a leva | Hebelverschluss |
| | 219828230 | Griglia, aria motore | Gitter, Lufteinlass Moto |
| | 219828200 | Paratia di aspirazione motore | Wand, Lufteinlass Moto |
| 188 | 209748100 | Coperchio frontale | Frontdeckel |
| 189 | 219938280 | Carenatura, compl. (EV) | Verkleidung, kpl. (EV) |
| | | | |
| | | | |

teinlass tor tor

Bulkhead, alternator air inlet Gasket, profil (QM) Grate, air outlet Spring, cover hook Tie-rod M6x150 Cover, hook Cover, alternator Roll bar Gas damper, air inlet wall Handgrip Lever locking latch Grate, engine intake Wall, engine intake Front cover Cover, compl. (EV)



TS 250-300 S(X)C/EL, TS 300 SXH/EL


GE 10000-13000 S(X)C

GE 13000 S(X)H

H60

DI4

I-D-GB



| Pos. | Code | Descrizione | Bezeichnung | (GB) Description |
|------|-----------|--------------------------------------|---------------------------------------|------------------------------|
| 139 | 319930501 | Basamento (SXC) | Grundrahmen (SXC) | Base (SXC) |
| 140 | 309702050 | Silenziatore di scarico | Schalldämpfer, Auspuff | Exhaust muffler |
| 140A | 373002050 | Silenziatore di scarico (TS 300 SXH) | Schalldämpfer, Auspuff (TS 300 SXH) | Exhaust muffler (TS 300 SXH) |
| 141 | 219931050 | Basamento (SC) | Grundrahmen (SC) | Base (SC) |
| 142 | 309708200 | Griglia di aspirazione | Lufteinlass, Generator | Intake box, Alternator |
| 143 | 319930515 | CASSONETTO SCARICO | Kasten, Schalldämpfer (SXC) | Box, exaust muffler (SXC) |
| 147A | 317802026 | Tappo caricamento carburante | Tankdeckel, mit Schloss | Cap, fuel tank |
| 148 | 107301890 | Tubo sfiato gasolio (QM) | Schlauch, Entlüftung Kraftstoff (QM) | Pipe, breather fuel (QM) |
| 149 | 107502208 | Tubo carburante | Schlauch, Kraftstoff | Pipe, fuel |
| 150 | 209702203 | Tubo carburante | Schlauch, Kraftstoff | Pipe, fuel |
| 151 | 107300180 | Chiusura a leva | Hebelverschluss | Lever locking latch |
| 159 | 308101262 | Tappo scarico serbatoio | Ablass-Schraube, Kraftstoff | Fuel tank drain plug |
| 160 | 308102023 | Guarnizione scarico serbatoio | Dichtring, Ablass-Schraube Kraftstoff | Gasket, tap fuel tank |
| | | | | |





Bitte lesen Sie die Betriebsanleitung sorgfältig durch. Sie machen sich mit der Bedienung des Gerätes vertraut und können so Unfälle vermeiden.

Die Seiten "Sicherheitshinweise" enthalten wichtige allgemeine Informationen für Ihre Sicherheit. Weitere spezielle Hinweise erhalten Sie auf den Seiten, wo dies für den beschriebenen Sachverhalt erforderlich ist.

Allgemeine Informationen zur Sicherheit

Die Betriebsanleitung enthält erforderliche Informationen für die bestimmungsgemäße und sichere Verwendung der beschriebenen Aggregate und Geräte. Zusätzlich sind weitere Unterlagen zu beachten, die von Herstellern einzelner Komponenten mitgeliefert werden.

Qualifiziertes Personal

Die Betriebsanleitung ist für technisch qualifiziertes Personal bestimmt. Benutzer der beschriebenen Aggregate/Geräte müssen für das Aufstellen, das Betreiben und die Wartung dieser Aggregate/Geräte mit den allgemein geltenden Sicherheitsund Unfallverhütungsvorschriften sowie mit den produktspezifischen Vorschriften vertraut sein.

Sicherheitshinweise

Für den sicheren und bestimmungsgemäßen Betrieb der beschriebenen Aggregate/Geräte ist es unerlässlich, dass allgemeine und produktspezifische Sicherheitshinweise dieser Anleitung verstanden und in der Praxis umgesetzt werden.

Signalwörter

Mit verschiedenen Signalwörtern und Symbolen werden zu beachtende Sicherheitshinweise, Informationen und Praxistips gegeben. Es gilt die folgende Gefahrenabstufung:



Es droht eine unmittelbare Gefahr für Personen.

Die Gefahr ist direkt durch die konkrete Situation vorhanden. Tod oder schwere Verletzungen sind möglich, auch Sachschäden.

Deshalb alle Sicherheitshinweise beachten!



Es droht möglicherweise eine Gefahr für Personen

Die Gefahr kann durch die konkrete Situation entstehen. Tod oder schwere Verletzungen sind möglich, auch Sachschäden. Deshalb alle Sicherheitshinweise beachten!



Eine gefährliche Situation für Personen oder Sachen

Die Gefahr kann durch die konkrete Situation entstehen. Verletzungen oder Sachschäden sind möglich.

Deshalb alle Sicherheitshinweise beachten!



Eine möglicherweise schädliche Situation für Sachen.

Der Schaden kann durch die konkrete Situation entstehen. Sachschäden sind möglich.

Deshalb alle Sicherheitshinweise beachten!

WICHTIG

Es werden Anwendungshinweise und Infos gegeben.

Keine gefährliche oder schädliche Situation. Leichte Sachschäden sind nur mittelbar möglich.

Anwendungshinweise und Informationen beachten!

Vorschriften und Sicherheitsregeln

Hinweise beachten

Beachten Sie die Sicherheitshinweise dieser Betriebsanleitung sowie die Symbole und Hinweise an den Aggregaten/Geräten. Halten Sie die entsprechenden Sicherheitsbestimmungen ein, damit keine Personen- und/oder Sachschäden eintreten können.

Qualifikation

Für den Betrieb, den Anschluss und das Öffnen des Aggregates oder Gerätes sind besondere Fachkenntnisse erforderlich. Bedienung und Anschluss dürfen nur von entsprechend qualifiziertem und unterwiesenem Personal vorgenommen werden. Wartungs- und Reparaturarbeiten sind von geschulten Fachleuten auszuführen. Im Garantiezeitraum muss eine Autorisierung vorliegen.

Garantieanspruch



Der Garantieanspruch erlischt, wenn am Aggregat/Gerät Schäden entstehen durch:

H10

1

D

- unsachgemäße Bedienung oder Benutzung
- mangelhafte oder unsachgemäße Wartung und Reparatur
- sonstige unsachgemäße Eingriffe.
- Für Personen- und/oder Sachschäden, die im Zusammenhang mit der unsachgemäßen Benutzung oder der nicht bestimmungsgemäßen Verwendung des Aggregates/Gerätes entstehen, ist jede Haftung des Herstellers ausgeschlossen.

Siehe auch die Seite "Bestimmungsgemäße Verwendung, Normen".

Allgemeine Vorschriften



Beachten Sie u. a. folgende allgemeine Vorschriften/Normen, um Personen- und/ oder Sachschäden zu vermeiden:

- VBG 1 Allgemeine Unfallverhütungsvorschriften
- VBG 4 Elektrische Anlagen und Betriebsmittel
- VBG 5 Kraftbetriebene Arbeitsmittel
- DIN VDE 0100 Bestimmungen für das Errichten von Starkstromanlagen mit Nennspannungen bis 1000 V

Für Schweißaggregate gilt zusätzlich:

- VBG 15 Schweißen, Schneiden und verwandte Arbeitsverfahren
- DIN VDE 0543 Schweißstromquellen zum Lichtbogenhandschweißen
- DIN VDE 0544 Sicherheitsanforderungen für Einrichtungen zum Lichtbogenschweißen

Sicherheitseinrichtungen

Das Entfernen, Überbrücken oder Außerkraftsetzen von Sicherheitseinrichtungen, Sicherheitsfunktionen, Überwachungseinrichtungen und sonstigen Schutzmaßnahmen ist verboten.

Entfernen Sie z. B. keinesfalls Abdeckungen, Gehäuse oder andere Schutzeinrichtungen. Betreiben Sie das Aggregat/ Gerät nicht, wenn Schutzeinrichtungen unwirksam oder in ihrer Wirksamkeit beeinträchtigt sind.

Zustand des Aggregates/Gerätes

Die Aggregate und Geräte dürfen nur im technisch einwandfreien Zustand benutzt werden. Störungen, welche die Sicherheit beeinträchtigen können, müssen umgehend beseitigt werden.



© Sicherheitshinweise für Motoraggregate (1)

GE_, MS_, TS

H10 ENG-1 D

1.1-10/97 GB

Sicherheitshinweise für Motoraggregate



Motoraggregate verursachen während des Betriebs Abgase, Lärm und Hitze (Auspuff).

Außerdem werden hohe elektrische Spannungen erzeugt. Bei Schweißaggregaten bestehen durch Lichtbogen, Schweißspannung, Hitze und Dämpfe weitere Gefährdungen.

Unsachgemäße oder unbefugte Benutzung, unbefugter Aufenthalt im Arbeitsbereich und Störungen durch Tiere kann zu Unfällen führen.

Deshalb folgendes beachten:

- Kinder, unbefugte Personen und Tiere vom Aggregat und vom Arbeitsplatz fernhalten
- Aggregat bei Nichtgebrauch vor unbefugter Benutzung sichern (z. B. Frontabdeckung verschließen)
- Aggregat auch in Arbeitspausen nicht unbeaufsichtigt lassen oder Zündschlüssel abziehen
- Aggregat gegen Wegrollen sichern (Handbremse, Bremskeile)
- Aggregat nicht bei laufendem Motor transportieren
- Je nach Einsatzfall die entsprechenden Unfallschutzvorschriften beachten (z. B. Absperrungen, zusätzliche Sicherungsmaßnahmen)



Kraftstoffe und Kraftstoffdämpfe sind leicht brennbar und damit feuergefährlich. Benzin-Luft-Gemische sind explo-

Bei heißen Teilen oder offenem Feuer können Brände entstehen und es kann zu Explosionen kommen. Das kann zu Unfällen mit schweren Brandverletzungen führen.

Deshalb beim Umgang mit Kraftstoff folgendes beachten:

- Nicht rauchen, kein offenes Feuer, keine Funken
- In der näheren Umgebung nicht schweißen, schleifen, trennen o. ä.
- Keine glühenden oder heißen Teile
- Betanken nur bei Motorstillstand und abgekühltem Motor
- Kraftstoff nur in dafür zugelassenen Behältern aufbewahren
- Behälter mit Kraftstoff nur in gut belüfteten Räumen aufbewahren
- Benzin nicht als Reinigungsmittel verwenden



Beim Umgang mit Kraftstoffen (Benzin, Diesel), heißem Öl und heißer Kühlflüssigkeit entstehen Dämpfe. Diese Dämpfe enthalten gesundheitsschädliche Bestandteile.

Werden Kraftstoffdämpfe, Öldämpfe oder Dämpfe von heißer Kühlflüssigkeit eingeatmet, kann es zu Gesundheitsschäden kommen.

Deshalb beim Umgang mit Kraftstoff und anderen flüssigen Betriebsmitteln folgendes beachten:

- Den Kopf außerhalb der Dämpfe halten
- Zum Tanken möglichst Kraftstoffzapfsäulen mit Absaugung benutzen
- In Räumen für gute Belüftung sorgen



Abgase von Verbrennungsmotoren enthalten giftige Bestandteile (z. B. Kohlenmonoxid, Rußpartikel) und gefährden die Gesundheit.

Kohlenmonoxid ist geruch- und farblos und deshalb nur durch seine betäubende Wirkung bemerkbar.

Werden die Auspuffgase eingeatmet, kann es zu Übelkeit, Atembeschwerderf, Ohnmacht, Lungenschäden und Rauchvergiftungen mit Todesfolge kommen. Auch Augenschäden sind möglich.

Deshalb folgendes beachten:

- Motor nur in freier Umgebung oder gut belüfteten, offenen Räumen laufen lassen
- Motorabgase müssen ungehindert abziehen können
- Personen dürfen nicht unnötig belästigt werden
- Geräte, die nicht in freier Umgebung betrieben werden, müssen mit einer besonderen Abgasentsorgung ausgestat-



Auspuff, andere Motorteile, Schmieröl und Kühlflüssigkeit können im Betrieb sehr heiß werden.

Das Berühren solcher Teile oder Flüssigkeiten kann zu Brandverletzungen führen.

Deshalb folgendes beachten:

- Auspuffteile, Zylinder, Motorgehäuse usw. während des Motorbetriebs oder danach nicht mit bloßen Händen berühren
- Schutzhandschuhe tragen, falls Arbeiten an heißen Teilen durchgeführt werden müssen
- Motor nicht ohne Schutzabdeckungen betreiben
- Beim Ölwechsel oder bei Wartungsarbeiten am Kühlsystem geeignete Schutzkleidung tragen, um Verbrühungen zu ver-



Am Motor sind Ventilator, Keil- oder Zahnriemen und andere rotierende Tei-

Werden Hände, Füße, Kleidung oder das Haar von solchen Teilen erfasst, kann es zu schweren Verletzungen kommen.


Deshalb folgendes beachten:

- Hände, Füße, Kleidung und das Haar von allen beweglichen Teilen fernhalten; eng anliegende Kleidung tragen
- Motor nur mit allen Abdeckungen betreiben
- Bei Wartungsarbeiten am Motor sicherstellen, dass der Motor nicht versehentlich oder unbefugt eingeschaltet werden kann (Zündschlüssel abziehen)



GE 10000-13000 S(X)C GE 13000 S(X)H

H60 HJ3 I-D-GB



| Pos. | Code | Descrizione | (|
|------|-----------|-----------------------------------|----|
| 113 | 107509880 | Box condensatori 3x65uF | Ko |
| 113A | 305159880 | Box condensatori 3x75uF | Ko |
| 114 | 107509041 | Piastra collegamento condensatore | Ve |
| 117 | 305719875 | Galeggiante indic. liv. riserva | Fü |
| 119 | 309850525 | Porta fusibile 5x20 | Si |
| 120 | 1291140 | Fusibile 10A 5x20 | Si |
| 121 | 102041790 | Batteria 12V 50Ah | Ba |
| 122 | 209509152 | Staffa fissaggio batteria | Bi |
| 123 | 105611270 | Tirante, batteria | Zu |
| 124 | 102042380 | Porta batteria | Ba |
| | | | |
| | | | |

D) Bezeichnung Condensatorbox 3x65uF Condensatorbox 3x75uF /erbindungsplatte, Kondensator üllstandssensor, Kraftstoff Sicherungshalter 5x20 Sicherung 10A 5x20 Batterie 12V 50Ah Bügel, Batteriebefestigung ugstab, Batteriehalter atteriehalter

GB Description Capacitor box 3x65uF Capacitor box 3x75uF Connecting plate, capacitor Low fuel level float Fuse holder 5x20 Fuse 10A 5x20 Battery 12V 50Ah Bracket, battery fixing Tie-rod, battery holder Battery holder

| MO | 5A | Ricambi - AlternatoreErsatzteile - Generator |
|--------|----|---|
| © MOSA | | Spare parts - Alternator |

GE 10000-13000 S(X)C GE 13000 S(X)H

H60 HJ2-2 I-D-GB

| - | 0-4- | C Bassisians | © Baratal | |
|-----|-----------|------------------------------------|---------------------------------|-------------------------------------|
| | Code | Descrizione | D Bezeichnung | (GB) Description |
| 56 | 309503037 | Tirante alternatore, statore | Zugstab, Stator | Tie-rod, stator |
| 56A | 209653037 | Tirante alternatore, statore | Zugstab, Stator | Tie-rod, stator |
| 57 | 209716010 | Convogliatore | Haube, Lüfterrad | Cover, fan |
| 58 | 107301420 | Ventola, alternatore | Lüfterrad, Generator | Fan, alternator |
| 59 | 309501035 | Supporto elastico | Gummiträger | Support, flexible |
| 60 | 309500547 | Flangia lato ventola | Generatorflansch, Lüfterseite | Alternator flange, fan side |
| 61 | 6050050 | Anello elastico | Seegerring | Circlip |
| 63 | 205253020 | Statore 400Y-2x230I | Stator 400Y-2x230I | Stator 400Y-2x230I |
| 63A | 205143025 | Statore 400Y-2x230I | Stator 400Y-2x230I | Stator 400Y-2x230I |
| 63B | 351403025 | Statore (GE 13000 SC) | Stator (GE 13000 SC) | Stator (GE 13000 SC) |
| 64 | 309503030 | Albero con rotore (GE 10000 SC) | Rotor, Generator (GE 10000 SC) | Rotor, alternator (GE 10000 SC) |
| 64A | 209653030 | Albero con rotore (GE 13000 SC) | Rotor, Generator (GE 13000 SC) | Rotor, alternator (GE 13000 SC) |
| 65 | 309503036 | Tirante rotore | Zugstab, Rotor | Tie-rod, rotor |
| 65A | 209503036 | Tirante rotore | Zugstab, Rotor | Tie-rod, rotor |
| 66 | 309503040 | Flangia attacco motore | Generatorflansch, Motorseite | Alternator flange, engine side |
| 67 | 209502200 | Motore Ruggerini RD 210 | Motor Ruggerini RD210 | Engine Ruggerini RD210 ' |
| 67A | 351302200 | Motore Hatz 2G40 | Motor Hatz 2G40 | Engine Hatz 2G40 |
| 68 | 209812035 | Staffa supporto motore (Ruggerini) | Querträger, Motor (Ruggerini) | Engine support crossbar (Ruggerini) |
| 68A | 373002035 | Staffa supporto motore (Hatz) | Querträger, Motor (Hatz) | Engine support crossbar (Hatz) |
| 69 | 105112020 | Antivibrante | Schwingungsdämpfer | Vibration damper |
| 70 | 307012037 | Protezione antivibrante | Schutzkappe, Schwingungsdämpfer | Protection cap, vibration damper |
| 71 | 209712232 | Staffa | Haltewinkel | Bracket |
| 72 | 209712206 | Tubo carburante | Schlauch, Kraftstoff | Pipe, fuel |
| 73 | 209702228 | Prefiltro, Diesel | Filter, Diesel | Fuel filter, diesel |
| 74 | 309409060 | Valvola, carburante | Magnetventil, Kraftstoff | Solenoid, fuel |
| 75 | 209712205 | Tubo carburante (QM) | Schlauch, Kraftstoff (QM) | Fuel line (QM) |
| 76 | 102011190 | Filtro carburante | Filter, Kraftstoff | Fuel filter |
| 77 | 209702242 | Unione, tubo | Rohrverbindung, Vorfilter | Pipe fitting, prefilter |
| 78 | 209702207 | Tubo carburante | Schlauch, Kraftstoff | Pipe, fuel |
| 79 | 309409061 | VALVOLA NON RITORNO | Rückschlagventil | Non return valve |
| 80 | 309402225 | Vite | Schraube, durchbohrte | Screw, drilled |
| 81 | 102043150 | Staffa, filtro carburante | Träger, Kraftstoffilter | Support, fuel filter |
| 82 | 219932070 | Tubo scarico (Ruggerini) | Auspuffrohr (Ruggerini) | Exhaust pipe (Ruggerini) |
| 82A | 373002070 | Tubo scarico (Hatz) | Auspuffrohr (Hatz) | Exhaust pipe (Hatz) |
| 83 | 309502054 | Tubo scarico, flexibile (QM) | Auspuffrohr, flexibel (QM) | Exhaust pipe, flexible (QM) |
| 84 | 209702241 | Staffa, filtro | Träger, Vorfilter | Support, prefilter |
| 85 | 209702203 | Tubo carburante | Schlauch, Kraftstoff | Pipe, fuel |
| 86 | 6087720 | Fascetta, tubo scarico | Rohrschelle, Auspuffrohr | Clamp, exhaust pipe |
| 87 | 209812230 | Comando acceleratore | Handgaszug | Accelerator lever |
| 89 | 274009055 | Elettromagnete (VE) | Elektromagnet (VE) | Solenoid (VE) |
| 95 | 209503038 | Anello or | Scheibe, Lüfterrad | Washer, fan |
| 96 | 1229810 | Tubo, flexibile (QM) | Rohr, flexibel (QM) | Pipe, flexible (QM) |
| | | | | |
| | | | | |



GE_, MS_, TS

H10 ENG-2



Die Zündkreise von Benzinmotoren führen hohe Spannungen. Außerdem können im niederohmigen Batteriestromkreis hohe Ströme fließen.

Das Berühren von Teilen der Zündanlage und von anderen elektrischen Komponenten kann zum elektrischen Schlag führen. Bei der Arbeit an den Batterieanschlüssen kann es bei Unachtsamkeit zu Kurzschlüssen kommen.

Deshalb folgendes beachten:

- Teile der Zündanlage oder andere elektrische Komponenten nicht berühren, wenn der Motor läuft
- Motor nur mit allen Abdeckungen und vorschriftsmäßiger Verkabelung betreiben
- Bei der Arbeit an den Batterieanschlüssen keine Uhr, Ringe oder sonstigen Schmuck tragen



Die Starterbatterie enthält stark ätzende Säure.

Kommen Hände, Gesicht oder andere Körperteile direkt mit der Batteriesäure in Berührung, kann das zu schweren Verätzungen führen. Das Einatmen von Säuredämpfen ist ebenfalls gesundheitsschädlich. Auch Kleidungsstücke werden zerfressen, wenn diese mit Batteriesäure in Berührung kommen.

Deshalb bei der Arbeit mit Batteriesäure folgendes beachten:

- Freie Körperteile vor Säurespritzern schützen
- Schutzbrille und Handschuhe tragen
- Kleidung vor Säurespritzern schützen
- Jeden direkten Kontakt mit der Säure vermeiden
- Mit Säure bespritzte Körperteile sofort mit viel Wasser reini-
- Batterie nur in gut belüfteten Räumen laden
- Säure nur in säureresistenten Behältern aufbewahren
- Säure vor unbefugtem Zugriff und vor Kindern schützen



Beim Laden der Starterbatterie entstehen explosive Gase.

Wird die Batterie nicht in gut belüfteter Umgebung geladen, kann es zu Explosionen und Bränden kommen. Das kann zu Unfällen mit schweren Brandverletzungen führen.

Deshalb beim Laden folgendes beachten:

- Batterien nur in gut belüfteter Umgebung laden
- Nicht rauchen, kein offenes Feuer, keine Funken
- Vor dem Ab- oder Anschließen der Batteriekabel wegen möglicher Funkenbildung sicherstellen, dass kein Strom beim Ab- bzw, Anklemmen fließen kann (alle Verbraucher ausschalten)



Die Höhe der Schallemission von A ACHTUNG Motoren ist vom Betriebszustand und von Schallschutzmaßnahmen abhängig.

Zu hohe Lärmbelastung und/oder längere Einwirkungsdauer von lauten Motorgeräuschen ist gesundheitsschädlich. Gro-Ber und/oder dauernder Lärm kann zu bleibenden Gehörschäden führen.

Deshalb folgendes beachten:

- Motor/Aggregat nur mit allen Schallschutzvorrichtungen betreiben
- Gehör durch Gehörschutz schützen
- Motor abstellen oder nur mit Leerlaufdrehzahl laufen lassen, wenn keine Leistung entnommen wird
- Motor so betreiben, dass weitere Personen so wenig wie möglich belästigt werden



Für Reparaturarbeiten kann es er-A ACHTUNG forderlich sein, dass der Motor gehoben werden muss.

Werden Hebevorrichtungen und Anschlagmittel unsachgemäß benutzt, kann es zu Personen- und/oder Sachschäden kommen.

Deshalb folgendes beachten:

- Am Motor nur die vorgeschriebenen Hebestellen benutzen −Ö senschrauben des Motors nur für den Motor benutzen
- (nicht noch für Anbauteile oder für die ganze Maschine)
- Nur Haken und Seile ausreichender Festigkeit benutzen - Motor so anhängen, dass gefahrlos gehoben und transportiert werden kann
- Sonstige Unfallschutzvorschriften beachten



① Sicherheitshinweise für mobile Stromerzeugung

GE_, MS_, TS

MOBIL D

Sicherheitshinweise mobile Stromerzeugung

Anmerkung

Die folgenden Sicherheitshinweise gelten für mobile Stromerzeuger und für den Stromerzeugerteil von mobilen Schweißaggregaten.



Bei Stromerzeugern können gefährliche Berührungsspannungen auftreten, wenn die entsprechenden Bestimmungen nicht eingehalten werden.

Eine zu hohe Berührungsspannung kann zu schweren Elektrounfällen mit Todesfolge führen.

Deshalb im Betrieb folgendes beachten:

- Unfallverhütungs- und Sicherheitsvorschriften einhalten
- Vorschriften am Einsatzort und für die jeweilige Anwendung des Aggregates einhalten
- Schutzmaßnahmen gegen zu hohe Berührungsspannungen einhalten
- Anlage spannungsfrei schalten, bevor Abdeckungen von elektrischen Betriebsmitteln entfernt werden
- Nach dem Freischalten die Entladezeit von Kondensatoren abwarten (mindestens 2 Minuten), bevor Abdeckungen entfernt werden
- Keine Reparatur- und Wartungsarbeiten durchführen, wenn der Motor läuft
- Stromerzeuger für den Betrieb erden (nicht erforderlich bei Schutzmaßnahme Schutztrennung mit Isolationsüberwachung und Abschaltung)
- Nur solche Verbraucher anschließen, die für den Betrieb an mobilen Stromerzeugern geeignet sind (Spannung, Schutzklasse, Verhalten bei Laständerungen)
- Nur geeignete Anschlussleitungen benutzen (Beweglichkeit, Bauart, mechanischer Schutz, Mindestquerschnitt, maximale Länge)
- Stromerzeuger völlig getrennt vom allgemeinen Energieversorgungsnetz betreiben (keine Verkopplung zwischen Stromerzeuger und allgemeinem Netz)
- Keine weiteren Stromerzeuger zur Erhöhung der Ausgangsleistung parallel schalten
- Stromerzeuger und elektrische Betriebsmittel regelmäßig prüfen
- Qualifikations- und Autorisierungserfordernisse für alle Anschluss-, Bedienungs- und Wartungsarbeiten beachten



Bei Stromerzeugern besteht durch den Verbrennungsmotor und die elektrische Anlage akute Brand- und Explosionsgefahr.


Brände und Explosionen können zu Unfällen mit schweren Verletzungen führen

Deshalb folgendes beachten:

- Niemals den Stromerzeuger in explosionsgefährdeter Umgebung betreiben
- Ausreichend Sicherheitsabstand zu brennbaren oder explosiven Materialien einhalten
- Auf mögliche Brand- und Explosionsgefahr durch, heiße Abgase und Funkenflug achten
- Falls notwendig, Auspuff des Motors mit Funkenfänger ausrüsten
- Verbraucheranschlusskabel nicht unter Last abziehen oder anstecken
- Kurzschlüsse vermeiden
- Brände am Stromerzeuger und elektrischen Betriebsmitteln niemals mit Wasser löschen, sondern für Elektroanlagen geeignete Feuerlöscher benutzen



GE 10000-13000 S(X)C GE 13000 S(X)H **H60** HJ2-1 I-D-GB






GE 10000-13000 S(X)C GE 13000 S(X)H

H60 HJ1







GE 10000-13000-15000 _SC, _SXC, SXC-EAS

H12 G10TXA D

Allgemeines

Die Stromerzeuger der Serie GE 10000-13000-15000 sind mobile Aggregate zur netzunabhängigen Stromversorgung auf Baustellen und in der Industrie. Ein leistungsfähiger praxiserprobter Dieselmotor treibt den speziellen Asynchrongenerator an. Modelle mit unterschiedlicher Leistung und Ausstattung gewährleisten die optimale Anpassung an das jeweilige Einsatzgebiet. Die S-Modelle sind schallgedämpft, die SX-Modelle superschallgedämpft. Die Aggregate sind kompakt gebaut (C), für Baustellen und die Straße fahrbar (auf Wunsch) und überall schnell einsetzbar.

Dreh- und Wechselstrom

Die Aggregate liefern sowohl Drehstrom (400 V) als auch Wechselstrom (230 V). Die Spannung steht über CEE-Steckdosen und landesspezifische Steckdosen zur Verfügung. Alle Ausgänge können bis zur maximal möglichen Gesamtleistung des Generators gleichzeitig benutzt werden.

Asynchrongenerator

Der bürstenlose Asynchrongenerator ist eine robuste Maschine, selbsterregend, selbstregulierend, kurzschlussfest und wartungsfrei. MOSA-Asynchrongeneratoren liefern einen sauberen Sinusstrom ohne Spitzen und Harmonische. Das ist besonders vorteilhaft für die Versorgung von Inverter-Schweißgeräten sowie PPh- und PE-Kunststoff-Schweißautomaten. Für ohmsche Lasten ist der Asynchrongenerator sehr gut geeignet. Bei Überlastung oder Kurzschluss liefert er keinen Strom mehr und arbeitet danach normal weiter. Im normalen Lastbereich ist die Ausgangsspannung stabil (10 %).

Anzeigegeräte

Die Ausgangswechselspannung kann am eingebauten Voltmeter abgelesen werden.

Über den eingebauten Betriebsstundenzähler sind Betriebszeiten und Wartungsintervalle einfach kontrollierbar.

Dieselmotor, Elektrostart

Alle eingesetzten Motoren sind wartungsarme, luftgekühlte 4-Takt-Dieselmotoren mit hohem Leistungsvermögen. Elektrostart, eingebaute Batterie und Sensoren für den Motorschutz sind weitere Merkmale.

Motorschutz

Zu niedriger Öldruck wird durch eine Warnleuchte angezeigt. Zusätzlichen Schutz bietet der Motorstop bei Ölmangel und Übertemperatur, Bei zu niedrigem Öldruck oder zu hoher Motortemperatur erfolgt die automatische Abschaltung des Motors.

Fehlerstrom-Schutz

Alle Modelle sind mit einem FI-Schutzschalter ausgestattet, um im Störungsfall den Schutz vor gefährlichen Körperströmen sicherzustellen. Schon bei geringen Fehlerströmen werden die Ausgänge abgeschaltet und somit ein möglicher Elektrounfall vermieden.

Isolationswächter

Die Isolationsüberwachung (optional) gewährleistet einen sicheren Betrieb des Aggregates auch ohne Erdung. Bei Isolationsfehlern wird der Spannungsausgang sofort abgeschaltet (bei Schutzmaßnahme "Schutztrennung mit Isolationsüberwachung und Abschaltung" nach GW 308).

Notstromautomatik extern

Für die Anwendung als Notstromaggregat mit automatischem Start bei Netzausfall ist das SX-Modell als EAS-Variante lieferbar. An EAS-Modelle kann eine Notstromautomatik (EAS-Einheit) angeschlossen werden. Dieses Gerät enthält neben der Überwachungs- und Umschaltelektronik auch die Schütze zur Leistungsumschaltung.

Näheres zur Notstromautomatik siehe separate Betriebsanleitung.

Fernbedienung /

Über die EAS-Steckerleiste ist eine Fernbedienung (Fernstarteinrichtung) anschließbar. Damit können das Anlassen und Abstellen des Stromerzeugers weitab vom Maschinenstandort erfolgen.

Schalldämpfung nach CEE

Alle Aggregate erfüllen die CEE-Norm 535/536. SX-Modelle sind darüber hinaus zusätzlich schallisoliert (Superschalldämpfung).

Servicefreundlicher Aufbau

Das Gehäuse des Aggregates besteht aus speziell behandeltem Stahlblech. Der Motorraum ist über ein klappbares Verdeck für die täglichen Wartungsarbeiten bequem zugänglich. Dabei bleibt der elektrische Teil zuverlässig durch Abdeckungen geschützt. Außerdem sorgt eine zusätzliche klappbare Frontplattenabdeckung für den äußeren Schutz der Bedien- und Anzeigeelemente.

Fahrgestelle

Für den rauhen Baustelleneinsatz sind ungebremste Fahrgestelle mit Standfuß vorgesehen. Die Achse mit Rädern und die Deichsel werden unmittelbar an den Standard-Grundrahmen angeschraubt. Für den LKW/PKW-Transport auf öffentlichen Straßen stehen hochwertige Straßenfahrgestelle mit großer Tragfähigkeit zur Verfügung. Diese Fahrgestelle sind feuerverzinkt, besitzen Aluminium-Schutzbleche und sind je nach Belastbarkeit mit einer oder zwei Achsen ausgestattet. Alle Fahrgestelle sind optional erhältlich.

Qualitätskontrolle

Die Fertigung der Aggregate/Geräte erfolgt nach den hohen Qualitätsanforderungen der ISO 9001. Qualitätskontrollen von der Fertigung bis zum Versand garantieren ein hohes Maß an Zuverlässigkeit.

Dauerstresstest

Sämtliche Aggregate werden vor Auslieferung einem Probelauf unter Last (Dauerstresstest) unterzogen. Somit wird garantiert, dass nur einwandfreie und lastgeprüfte Aggregate den Weg zum Kunden finden.

| MI | 5A | ① ① Technische Daten |
|--------|-----------|----------------------|
| @ MOSA | 1.0-01/01 | (B) |

GE 10000 S(X)C GE 10000 SXC-EAS

H16 G10TXA D

| Technische Daten | GE 10000 SC | GE 10000 SXC GE 10000 SXC-EAS |
|---|---|---|
| GENERATOR | Selbsterregend, selbstregulierend, bürstenlos | Selbsterregend, selbstregulierend, bürstenlos |
| Тур | MOSA, 3-phasig, asynchron | MOSA, 3-phasig, asynchron |
| Frequenz | 50 Hz | 50 Hz |
| Drehstrom | 10 kVA / 400 V / 14,4 A | 10 kVA / 400 V / 14,4 A |
| Wechselstrom | 7,5 kVA / 230 V / 32,6 A | 7,5 kVA / 230 V / 32,6 A |
| Einschaltdauer ED | 100 % | 100 % |
| Leistungsfaktor cos φ | 0,8 | 0,8 |
| Isolationsklasse | Н | _∳ H |
| Auf Wunsch andere Spannungen und Freque | enz (60 Hz). | I . |
| MOTOR | Dieselmotor, 4-Takt, luftgekühlt | Dieselmotor, 4-Takt, luftgekühlt |
| Тур | Ruggerini RD 210 | Ruggerini RD 210 |
| Leistung * | 14 kW (19,0 PS) | 14 kW (19,0 PS) |
| Drehzahl | 3000 U/min | 3000 U/min |
| Hubraum | 954 cm³ | 954 cm ³ |
| Zylinder | 2 | 2 |
| Kraftstoffverbrauch | 3,1 l/h (250 g/kWh) | 3,1 l/h (250 g/kWh) |
| Ölmenge | 31 | 31 |
| * Maximalleistung nach ISO 3046/1. Verbraud | ch bei 75 % Last. | |
| Bei Einsatz in großer Höhe oder bei höherer | n Umgebungstemperaturen ist eine Leistungsreduzierung r | nöglich. Nähere Hinweise siehe Motorhandbuch. |
| SONSTIGE DATEN | | |
| Tankinhalt | 23 | 23 1 |
| Laufzeit | 7,3 h | 7,3 h |
| Schutzart | IP 23 ** | IP 23 ** |
| Grundmaße / max. (LxBxH in mm) | 1320x660x750 / 1320x790x750 | 1320x660x750 / 1320x790x750 |
| Gewicht | 324 kg | 344 kg |
| Geräuschpegel * | 100 LWA (75 dB(A)) | 95 LWA (70 dB(A)) |
| Batterie | 12 V / 50 Ah | 12 V / 50 Ah |
| | chsel. * LWA-Wert nach CEE-Norm 536, dB(A) bei 7 m. ** | Für Baustellen nach DIN VDE 57100, Teil 704. |
| EINSATZ MIT FAHRGESTELL | | |
| Maße mit CTM 300 (LxBxH in mm) | 1320x790x750 | 1320x790x750 |
| Maße mit CTL 300 (LxBxH in mm) | 2050x980x990 | 2050x980x990 |
| Gewicht mit CTM 300 | 344 kg | 364 kg |
| Gewicht mit CTL 300 | 384 kg | 414 kg |
| STROMENTNAHME * | | |
| Standard | 1x Steckdose 5-polig, CEE, 400 V,32 A | 1x Steckdose 5-polig, CEE, 400 V,32 A |
| | 1x Steckdose 3-polig, CEE, 230 V, 32 A | 1x Steckdose 3-polig, CEE, 230 V, 32 A |
| | 1x Steckdose 3-polig, Schuko, 230 V, 16 A | 1x Steckdose 3-polig, Schuko, 230 V, 16 A |
| * Anzahl und Ausführung der Steckdosen kan | | 220 0 poligi odnano, 200 V, 10 N |
| ZUBEHÖR | | |
| Handfahrgestell CTM 300 | | |

Baustellenfahrgestell CTL 300

Straßenfahrgestell CTV 2D

Fernbedienung TCM 22 (nur EAS-Modell)

Notstromautomatik EAS 22 (nur EAS-Modell)

Motor-Heizelement OH 3 (nur EAS-Modell)

Isolationsüberwachung

Erdungs-Kit MT 10

Stecker 400/230 V

Zubehör auf Wunsch zusätzlich zum Standard-Lieferumfang.



Ersatzteilbestellung

■ Herstellerservice für Original-Ersatzteile

WICHTIG

Bestellen Sie nur original MOSA-Ersatzteile und Verbrauchsmaterial bei Ihrem Fachhändler, bei der nächsten MOSA-Kundendienststelle, beim nächsten Motorservice oder direkt bei MOSA.

Nur so ist garantiert, dass Wartungs- und Instandhaltungsarbeiten im Sinne einer hohen Verfügbarkeit des Aggregates durchgeführt werden können.

Beachten Sie folgendes:

- Schäden, die durch unsachgemäße Wartung, Reparatur oder Pflege entstehen, gehen zu Lasten des Verursachers.
- Garantieansprüche kann MOSA nicht befriedigen, wenn ungeeignete Fremdprodukte zum Schadensfall führen.

■Bestellangaben für Ersatzteile

Für Bestellungen sind folgende Angaben erforderlich:

☐ Typ des Aggregates (TYPE) (siehe Typenschild, unbedingt angeben!)

☐ Seriennummer des Aggregates (SERIAL N°) (siehe Typenschild, unbedingt angeben!)

☐ Code (Artikelnummer) des Ersatzteils (angeben, falls bekannt)

☐ Bezeichnung des Ersatzteils (angeben, falls bekannt)

☐ Ersatzteil-Seiten-Nr. in der Betriebsanleitung (Beispiel: Seite H60-AB10, Sprache D-GB)

☐ Ersatzteil-Positions-Nr. in der Betriebsanleitung (Beispiel: Pos. 59B)

☐ Hilfsspannung, falls erforderlich (siehe Typenschild)

☐ Menge (Anzahl), bei Artikeln mit "(QM)" Länge in m (unbedingt angeben!)

Zusätzlich bei Motorersatzteilen:

☐ Modell-Nr. des Motors (siehe Typenschild Motor)

☐ Spezifikations-Nr. des Motors (siehe Typenschild Motor)

☐ Serien-Nr. des Motors (siehe Typenschild Motor)

Ersatzteil-Preise und Lieferbedingungen

Für Ersatzteile sind die in der jeweils aktuellen Preisliste angegebenen Preise gültig. Mit jeder neuen Preislisten-Ausgabe sind alle in früheren Preislisten angegebenen Preise nicht mehr gültig.

Preisangaben erfolgen in der jeweiligen Landeswährung (ohne Mehrwertsteuer).

Bestelladresse, Mindestbestellmengen* und sonstige Lieferbedingungen* sind auf der Titelseite der Ersatzteil-Preisliste angegeben (*falls erforderlich).

Im übrigen gelten die Allgemeinen Geschäftsbedingungen des jeweils liefernden MOSA-Services.

Abkürzungen in den Ersatzteillisten

- (EV) Bei Bestellung Motortyp und Hilfsspannung angeben
- (ER) Nur bei Motor mit Reversierstart
- (ES) Nur bei Motor mit Elektrostart
- (VE) Nur bei EAS-Ausführung
- (QM) Bei Bestellung Länge in Meter angeben
- (VS) Nur bei Sonderausführung
- (SR) Nur auf Wunsch


Kopfzeile der Ersatzteillisten


Pos. = Position im Bild

Ref. = Referenz im Stromlaufplan

Code = Artikel-Nr. des Ersatzteils

Bezeichnung = Bezeichnung des Ersatzteils







H16 GE 13000 S(X)C GE 13000 SXC-EAS G13TXA D

| | | 01 4000 000 |
|--|---|---|
| Taskuisaka Batau | OF 10000 CO | GE 13000 SXC |
| Technische Daten | GE 13000 SC | GE 13000 SXC-EAS |
| GENERATOR | Selbsterregend, selbstregulierend, bürstenlos | Selbsterregend, selbstregulierend, bürstenlos |
| Тур | MOSA, 3-phasig, asynchron | MOSA, 3-phasig, asynchron |
| Frequenz | 50 Hz | 50 Hz |
| Drehstrom | 13 kVA / 400 V / 18,8 A | 13 kVA / 400 V / 18,8 A |
| Wechselstrom | 10 kVA / 230 V / 43,5 A | 10 kVA / 230 V / 43,5 A |
| Einschaltdauer ED | 100 % | 100 % |
| Leistungsfaktor cos φ | 0,8 | 0,8 |
| Isolationsklasse | Н | ŕΗ |
| Auf Wunsch andere Spannungen und Frequen | | <u> </u> |
| MOTOR | Dieselmotor, 4-Takt, luftgekühlt | Dieselmotor, 4-Takt, luftgekühlt |
| Тур | Ruggerini RD 210 | Ruggerini RD 210 |
| Leistung * | 14 kW (19,0 PS) | 14 kW (19,0 PS) |
| Drehzahl | 3000 U/min | 3000 U/min |
| Hubraum | 954 cm ³ | 954 cm ³ |
| Zylinder | 2 | 2 |
| Kraftstoffverbrauch | 3,1 l/h (250 g/kWh) | 3,1 l/h (250 g/kWh) |
| Ölmenge | 31 | 31 |
| * Maximalleistung nach ISO 3046/1. Verbrauch | | |
| | Umgebungstemperaturen ist eine Leistungsreduzierung r | nöglich. Nähere Hinweise siehe Motorhandbuch. |
| SONSTIGE DATEN | | |
| Tankinhalt | 23 | 23 |
| Laufzeit | 7,3 h | 7,3 h |
| Schutzart | IP 23 ** | IP 23 ** |
| Grundmaße / max. (LxBxH in mm) | 1320x660x750 / 1320x790x750 | 1320x660x750 / 1320x790x750 |
| Gewicht | 340 kg | 360 kg |
| Geräuschpegel * | 100 LWA (75 dB(A)) | 95 LWA (70 dB(A)) |
| Batterie | 12 V / 50 Ah | 12 V / 50 Ah |
| | nsel. * LWA-Wert nach CEE-Norm 536, dB(A) bei 7 m. ** | Für Baustellen nach DIN VDE 57100, Teil 704. |
| EINSATZ MIT FAHRGESTELL | | |
| Maße mit CTM 300 (LxBxH in mm) | 1320x790x750 | 1320x790x750 |
| Maße mit CTL 300 (LxBxH in mm) | 2050x980x990 | 2050x980x990 |
| Gewicht mit CTM 300 | 360 kg | 380 kg |
| Gewicht mit CTL 300 | 400 kg | 430 kg |
| STROMENTNAHME * | | |
| Standard | 1x Steckdose 5-polig, CEE, 400 V,32 A | 1x Steckdose 5-polig, CEE, 400 V,32 A |
| | 1x Steckdose 3-polig, CEE, 230 V, 32 A | 1x Steckdose 3-polig, CEE, 230 V, 32 A |
| | 1x Steckdose 3-polig, Schuko, 230 V, 16 A | 1x Steckdose 3-polig, Schuko, 230 V, 16 A |
| * Anzahl und Ausführung der Steckdosen kann | | 1 3, 55, 55, 57, 70, 70 |
| ZURFHÖR | | |

ZUBEHÖR

Handfahrgestell CTM 300
Baustellenfahrgestell CTL 300
Straßenfahrgestell CTV 2D
Fernbedienung TCM 22 (nur EAS-Modell)
Notstromautomatik EAS 22 (nur EAS-Modell)
Motor-Heizelement OH 3 (nur EAS-Modell)
Isolationsüberwachung
Erdungs-Kit MT 10
Stecker 400/230 V

Stecker 400/230 V

Zubehör auf Wunsch zusätzlich zum Standard-Lieferumfang.



Allgemeine Informationen



Durch unsachgemäße Verpackung und Lagerung oder durch unsachgemäßen Transport können Schäden entstehen

Diese Schäden gehen zu Lasten des Verursachers.

Deshalb folgendes beachten:

- Allgemeine Verpackungs-, Lagerungs- und Transportvorschriften einhalten.
- Hinweise dieser Betriebsanleitung und Hinweise auf Verpackungsmaterial und Transportmittel beachten.

Originalverpackung

Benutzen Sie die Originalverpackung des Lieferanten oder eine gleichwertige Verpackung, wenn auf dem Transportweg durchschnittliche mechanische und klimatische Beanspruchungen wirksam sind.



Schwierige Transporte

Beim Transport unter erschwerten Bedingungen (z. B. auf offenen Fahrzeugen; bei außergewöhnlichen Rüttelbeanspruchungen; bei Transport auf dem Seeweg, in Länder außerhalb der EU und in eisige Klimazonen) muss eine zusätzliche oder andere Verpackung eingesetzt werden, die diese besonderen Einflüsse abwehrt. Setzen Sie sich im Zweifelsfall mit Ihrem zuständigen Lieferanten in Verbindung.

Mechanische Einflüsse

Vermeiden Sie, dass während des Transports spitze oder stumpfe Gegenstände auf das Aggregat/Gerät einwirken können.

Rutsch- und kippsicher

Gewährleisten Sie, dass das Aggregat/Gerät rutsch- und kippsicher verladen und transportiert wird. Bei Transport mit Baustellenachse oder Fahrgestell sind zusätzliche Sicherungen gegen Wegrollen erforderlich. Benutzen Sie bei der Verladung nur die vorgeschriebenen Transportvorrichtungen (z. B. Zentralöse für Hebezeuge).

Gebrauchslage

Transportieren und lagern Sie das Aggregat nur in Gebrauchslage. Damit wird vermieden, dass flüssige Betriebsmittel auslaufen können (Öl, Kühlmittel, Kraftstoff, Batteriesäure).

Kabel und Schläuche

Entfernen Sie für den Transport alle lösbaren Kabel und Schläuche. Damit verhindern Sie, dass Steck- oder Klemmverbindungen übermäßig beansprucht werden können, oder dass Teile beschädigt werden.

Zubehörteile befestigen

Befestigen Sie beigelegte Teile (z. B. Kabel, Zubehörteile), damit eine Lageveränderung während des Transportes nicht eintreten kann.

Lagerung

Lagern Sie das Aggregat/Gerät so, dass schädigende Umgebungseinflüsse nicht wirksam werden können (siehe auch Einsatzbedingungen). Beachten Sie dabei auch die Anweisungen des Motor- und Batterieherstellers.

Hinweise zu notwendigen Maßnahmen bei längerer Stillsetzung des Aggregates finden Sie auf den Seiten "Wartung, Instandhaltung".

Kondensation verhindern

Verhindern Sie béi der Lagerung ständigen und vor allem abrupten Temperaturwechsel. Dies ist besonders schädlich, wenn Feuchtigkeit kondensieren kann.

Heben mit Kran oder Stapler



Das Arbeiten unter schwebenden Lasten ist gefährlich und kann zu schweren Unfällen führen.

Deshalb folgendes beachten:

- Aggregat anheben und sichern (z. B. mit Holzböcken), erst dann am Aggregat arbeiten.
- Nicht unterhalb des mit Kran oder Gabelstabler angehobenen Aggregates arbeiten oder aufhalten.

Transport mit Fahrgestell

Schleppen mit Baustellenfahrgestell

Baustellenfahrgestelle CTL sind für das langsame Schleppen auf Baustellen und auf nicht öffentlichen Wegen vorgesehen.

Auf asphaltierten Wegen sind maximal 40 km/h zulässig.



Baustellenfahrgestelle CTL dürfen nicht im öffentlichen Straßenverkehr benutzt werden.

Schleppen mit Straßenfahrgestell

Straßenfahrgestelle CTV sind für den öffentlichen Straßenverkehr zugelassen.


Beachten Sie die beim Schleppen gültigen Geschwindigkeitsbegrenzungen, die maximale Tragfähigkeit und evtl. Einschränkungen bezüglich des Zugfahrzeuges.

Entsprechende Hinweise finden Sie auf dem Fahrgestell und/oder in der dem Fahrgestell beigefügten Betriebsanleitung.



GE 10000-13000 S(X)C GE 10000-13000 SXC-EAS 230M/110Mx2


H50 G10TXA-4 I-D-GB





GE 10000-13000 S(X)C GE 10000-13000 SXC-EAS 400T/230Mx2

H50 G10TXA-3 I-D-GB





B


Auspacken des Aggregates

HINWEIS

Aggregat sachgemäß behandeln, um Schäden zu verhindern.

Folgendes beachten:

- Verpackungs- und Transportvorschriften einhalten
- Aggregat senkrecht stellen, nicht kippen
- Symbole auf der Verpackung beachten



 Vor dem Auspacken die Verpackung auf Transportschäden prüfen.

Festgestellte Schäden umverzüglich dem Lieferant mitteilen, damit Schadenersatzansprüche geltend gemacht werden können.

Aggregat auspacken. Je nach Verpackung so verfahren, wie im Bild gezeigt.

Lieferdokumentation prüfen und lesen


- Dokumententasche (A) entnehmen und Lieferdokumentation
 prüfen. Für Aggregat (C) und Motor sollte eine Betriebsanleitung in der Sprache des Anwenders vorhanden sein.



Durch unsachgemäße Inbetriebnahme und unsachgemäßen Betrieb des Aggregates können Schäden entstehen.

Deshalb folgendes beachten:

- Zuerst Betriebsanleitung lesen, erst dann mit den Vorbereitungen zur Inbetriebnahme beginnen.
- Hinweise der Betriebsanleitung und Hinweise auf dem Aggregat beachten.
- 3. Kraftstoff auffüllen.
- 4. Öl auffüllen.
- 5. Batterie vorbereiten.
- Näheres zu den Punkten 3, 4 und 5 finden Sie auf den Seiten "Aufstellung" und "Vorbereitungen zur Inbetriebnahme".








- Durch unsachgemäßes Heben und Transportieren können Schäden am Aggregat entstehen.
- Keine zusätzlichen Teile mit dem Aggregat heben, um Gewichtsverlagerungen und Schäden zu vermeiden.
- Aggregate ohne Fahrgestell nicht auf dem Boden ziehen.

Deshalb folgendes beachten:

- Aggregat nur ohne Kraftstoff, Motoröl und Batteriesäure transportieren, Transportvorschriften auf Straßen beachten!
- Sicherstellen, dass die verwendeten Hebezeuge im technisch einwandfreien Zustand sind, entsprechend dem Gewicht des Aggregates einschließlich der Verpackung geeignet sind und den örtlichen Vorschriften entsprechen.
- Im Transportbereich sollten sich keine fremden Personen aufhalten, Unfallgefahr!

Heben und transportieren Sie die Aggregate nur so, wie im Bild gezeigt. Nur die vorgesehenen Hebepunkte benutzen!






GE 10000-13000 S(X)C EV

H50

G10TXA-2


I-D-GB





GE 10000-13000 SXC-EAS **EV-EAS**

H50 G10TXA-1 I-D-GB







CTM 200, CTM 222 CTM 300

H22 CTM2H D



Das Arbeiten unter schwebenden Lasten ist gefährlich und kann zu schweren Unfällen führen.

Deshalb folgendes beachten:


- Aggregat anheben und sichern (z. B. mit Holzböcken), erst dann Achse und Räder montieren
- nicht unterhalb des mit Kran oder Gabelstabler angehobenen Aggregates arbeiten oder aufhalten

Montage des Handfahrgestells

Das Handfahrgestell besteht aus Einzelteilen, die an den Grundrahmen des Aggregates angeschraubt werden.

Montage

- →Aggregat anheben →Achse montieren
- →Räder montieren
- →Aggregat absenken
- → Handrohr montieren






tell CTL 300

H22 CTL3H D

Montage des Baustellenfahrgestells

Das Baustellenfahrgestell besteht aus Einzelteilen, die zusammengebaut und an den Grundrahmen des Aggregates angeschraubt werden. Führen Sie die Montage wie folgt durch:

- Aggregat anheben. Dazu geeignete Hebemittel benutzen und die Sicherheitsvorschriften einhalten.
- 2. Halterung (3) des Standfußes leicht zusammenbauen, so dass die Halterung (3) noch über das Oberteil (4S) des Standfußes geschoben werden kann. Dazu die Schrauben M10x20, die Muttern M10 und die entsprechenden Scheiben verwenden.
- 3. Standfuß (4) in Ober- und Unterteil (4S, 4I) zerlegen, um sie mit der Halterung (3) zusammenbauen zu können.
- 4. Das Oberteil (4S) des Standfußes in die vorbereitete Halterung (3) einführen und auch das Unterteil (4I) anschrauben. Dann mit den Schrauben (4V) den Standfuß an der Deichsel (5) anschrauben und mit der Hebelschraube (4L) arretieren.
- 5. Deichsel (5) komplett mit Standfuß (4) an das Aggregat anschrauben. Dazu die Schrauben M10x20, Muttern M10 und die entsprechenden Scheiben verwenden.
- Achse (7) an den Grundrahmen des Aggregates anschrauben. Dazu die Schrauben M8x20 und zugehörige Scheiben (2 je Schraube) verwenden.
- Auf die Achse (7) den Staubring (7A) so aufstecken, dass die abgewinkelte Kante des Rings zur Achsmitte (Maschine) zeigt.
- 8. Rad (9) auf die Achse (7) stecken. Dabei das Abstandsstück (8D) zwischen den Radlagern beachten. Dann das Rad mit der selbstsichernden Radmutter (8A) festschrauben und zuletzt die Verschlusskappe (8C) aufstecken. Das zweite Rad ebenso montieren.
- 9. Radreifen (9) mit einem Druck von 3 at aufpumpen.
- 10. Aggregat absenken und die Höhe des Standfußes so einstellen, dass das Aggregat waagerecht steht.







Das Arbeiten unter schwebenden Lasten ist gefährlich und kann zu schweren Unfällen führen.

Deshalb folgendes beachten:

- Aggregat anheben und sichern (z. B. mit Holzböcken), erst dann Achse und Räder montieren
- Nicht unterhalb des mit Kran oder Gabelstabler angehobenen Aggregates arbeiten oder aufhalten





Originalreifen nicht durch Fremdfabrikate ersetzen!

| MD | 5 A | ① ① Stromlaufplan - Referenzliste | GE_, MS , TS | H50 |
|--------|------------|-----------------------------------|----------------------------|-----|
| © MOSA | 1,8-03/00 | (GB) | _, - <u>_</u> , - <u>_</u> | D |

| | | | | | | | D |
|----------|-----------------------------------|----|--|------|------------|---------------------------------|---|
| Α | Generator | A3 | Isolationsüberwachung | | 16 | Umanhalter | |
| В | Klemmleiste | B3 | Steckdose EAS/Fernstart | | 36 | Umschalter Schlüsselschalter | |
| C | Kondensatorbox | C3 | Steuereinheit EAS | | 26 | Logikeinheit QEA | |
| D | FI-Schalter (GFI) | D3 | Steckdose Starthilfe | | 06 | Anschluss PAC | |
| E | Transformator Schweißelektronik | E3 | Umschalter Leerlaufspannung | | 6 | Potentiometer Drebeck | |
| Ē | Sicherung | F3 | Taste Stopp | | 6 | Potentiometer Drehzahl | |
| G | Steckdose 400V 3-phasig | G3 | Zündspule | | | Schalter Arc-Force | |
| H | Steckdose 230V 1-phasig | H3 | Zündkerze | | 6 | Anlaufstrom-Verstärker | |
| l ii | Steckdose 110V 1-phasig | 13 | Bereichsschalter Schweißstrom | | 16 | Kraftstoffpumpe 12V | |
| ΙĹ | Kontrolleuchte Steckdose AC | L3 | | 16 | | Umschalter Fernstart | |
| М | Stundenzähler | M3 | Taste Öldruck-Reset | | .6 | Choke-Taste | |
| N | Voltmeter | N3 | Diode Batterielader Relais | _ | /16 | Umschalter CC/CV | |
| 0 | voitinetei | 03 | | | 16 | Steckdose Drahtvorschub | |
| P | Vannlinianragiar (Ara Easaa) | | Widerstand | |)6 | | |
| | Kennlinienregler (Arc Force) | P3 | Widerstand Zündung | | 6 | | |
| Q | Steckdose 230V 3-phasig | Q3 | Klemmbrett, Leistungsausgang | | 16 | | |
| R | Steuerplatine Schweißstrom | R3 | Hupe | | 16 | | |
| S | Amperemeter Schweißstrom | S3 | Motorschutz EP 4 | S | | | |
| Ţ | Schweißstromregler | T3 | Steuereinheit Motor | T | | | 8 |
| U | Stromwandler | U3 | Elektronik-Drehzahlregler | U | | | |
| V | Voltmeter Schweißspannung | V3 | Steuereinheit PTO HI | V | 6 | | |
| W | DC-Drossel | W3 | Taste 30 I/min PTO HI | N | V 6 | | |
| X | Shunt | X3 | Taste Reset PTO HI | X | 6 | | |
| Y | Diodenbrücke Schweißstrom | Y3 | Kontrolleuchte 20 I/min PTO HI | Y | | | |
| Z | Schweißbuchsen | Z3 | Taste 20 I/min PTO HI | Ż | | | |
| A1 | Widerstand | A4 | Kontrolleuchte 30 I/min PTO HI | A | | | |
| B1 | Diodeneinheit | B4 | Kontrolleuchte Reset PTO HI | B | | | |
| C1 | Diodenbrücke 48V DC | C4 | Magnetventil 20 I/min PTO HI | C | | | |
| D1 | Motorschutz EP 1 | D4 | Magnetventil 30 I/min PTO HI | D | | | |
| E1 | Elektromagnet Motorstopp | E4 | Druckschalter Hydrauliköl | E | | | |
| F1 | Elektromagnet Motordrehzahl | F4 | Hydraulikölsensor | F | | | |
| G1 | Füllstandssensor Kraftstoff | G4 | Glühkerze Vorheizen | G | | Droopal 2 phasis | |
| H1 | Thermostat, Öl oder Wasser | H4 | Steuereinheit Vorheizen | H | | Drossel, 3-phasig | |
| 11 | Steckdose 48V DC | 14 | Kontrolleuchte Vorheizen | 1 17 | | | |
| l Li | Öldruckschalter | L4 | RC-Filter | [; | | | |
| M1 | Kontrolleuchte Kraftstoff | M4 | Heizer mit Thermostat | | | | |
| N1 | Kontrolleuchte Batterieladung | N4 | Elektromagnet Motor-Choke | M | - | | |
| 01 | Kontrolleuchte Öldruck | 04 | Schrittrelais | N. | | | |
| P1 | Sicherung | P4 | Thermosicherung | 0. | | | |
| Q1 | Zündschloss | Q4 | Steckdose Batterielader | P | | | |
| R1 | Anlasser | R4 | Temperatureanner Kühltüngigligit | Q | | | |
| S1 | Batterie | S4 | Temperatursensor Kühlflüssigkeit | R | | | |
| T1 | Ladegenerator Batterie | T4 | Sensor Luftfilter | S | | | |
| U1 | Laderegler Batterie | U4 | Kontrolleuchte Luftfilter | T7 | | | |
| V1 | Steuereinheit Magnetventil | V4 | Polwendeschalter Fernbedienung | U | | | |
| | | | Polwendeschalter Thuristantantantantantantantantantantantantant | V | | | |
| W1 | Umschalter Fernbedienung | W4 | Thyristorbrücke Polumschaltung | W | | | |
| X1 | Steckdose Fernbedienung | X4 | Diodenbrücke Grundstrom | X7 | | | |
| Y1 | Stecker Fernbedienung | Y4 | Steuereinheit Polumschaltung | Y7 | | | |
| Z1 | Magnetventil | Z4 | Transformator 230/48V | Z | 7 | | |
| A2 | Schweißstromregler Fernbedienung | A5 | Umschalter Normal/Zellulose | A8 | В | | |
| B2 | Motorschutz EP 2 | B5 | Starttaste Hilfsstrom (Wiederstart) | B | | | • |
| C2 | Anzeige Kraftstoffpegel | C5 | MIN/MAX-Schalter | CE | | | |
| D2 | Amperemeter | D5 | Actuator | D | | | |
| E2 | Frequenzmesser | E5 | Pick-up | E8 | | | |
| F2 | Transformator Batterielader | F5 | Kontrolleuchte Temperatur | F8 | | | |
| G2 | Steuereinheit Batterielader | G5 | Umschalter Hilfsstrom/Schweißen | G | | Polwendeschalter, 2-fach | |
| H2 | Voltmeterschalter | H5 | Diodenbrücke 24V | HE | | . Samonassonator, 2 racil | |
| 12 | Steckdose 48V AC | 15 | Stern/Dreieck-Umschalter | 18 | | | |
| L2 | Thermorelais | L5 | Notschalter | LE | | | |
| M2 | Schütz | M5 | Motorschutz EP 5 | M | | | |
| N2 | Thermomagnetschalter und GFI | N5 | Taste Vorheizen | N8 | | | |
| 02 | Steckdose 42V, CEE | 05 | Steuereinheit Magnetventil Beschlg. | 08 | | | |
| P2 | Widerstand FI-Schutz | P5 | Öldruckschalter | P8 | | | |
| Q2 | Motorschutz TEP | Q5 | Wassertemperaturschalter | Q | | | |
| R2 | Steuereinheit Elektromagnet | R5 | Wasserheizer | R | | | |
| S2 | Ölstandssensor | S5 | Verbinder 24-polig, Motor | | | | |
| T2 | Taste Motorstopp TC 1 | T5 | Elektronik-GFI-Relais | SE | | | |
| U2 | Taste Motorstart TC 1 | U5 | | T8 | | | |
| V2 | | V5 | Auslösespule | US | | | |
| W2 W2 | Steckdose 24V AC | W5 | Anzeige Öldruck | V8 | | | |
| | SCR-Schutzeinheit | | Voltmeter Batteriespannung | W | | | |
| X2 | Klinkensteckdose Fernbedienung TC | X5 | Schütz Polumschaltung | X | | | |
| Y2 | Klinkenstecker Fernbedienung TC | Y5 | Umschalter seriell/parallel | YE | | | |
| Z2 | Thermomagnetschalter (Si-Automat) | Z5 | Anzeige Wassertemperatur | Z8 | 5 | | |
| | | | | | | | |



GE_, MS_, TS_

H46 ENVIR D

Umweltschutz, Entsorgung

■ Emissionen des Aggregates

Vom Aggregat gehen während des normalen Betriebs folgende umweltschädigende Einflüsse aus (soweit bekannt):

- Abgase des Verbrennungsmotors
- Kraftstoffdämpfe
- Säuredämpfe (Batterie)
- Schallemission

■ Umweltschutz - Ihr Beitrag



kere oder andere umweltschädigende Einflüsse wirksam werden, wenn im Betrieb oder bei Wartung und Instandhaltung die erforderlichen Sicherheits-, Unfallschutz-, Betriebs- und Wartungsvorschriften nicht eingehalten werden.

Außerdem ist bei außergewönlichen Betriebsweisen eine erhöhte Umweltbelastung möglich.

Beachten Sie deshalb folgende Hinweise zum Umweltschutz:

- Kein unnötiger Leerlauf:

Lassen Sie das Aggregat nur laufen, wenn es Strom liefern soll. Sie sparen somit Kraftstoff, schonen die Umwelt und reduzieren die Lärmbelastung.

Bei einer Notstromanlage sollten Testdauer und Testabstände so gewählt werden, dass bei Berücksichtigung der Funktionssicherheit die Umwelt so wenig wie möglich belastet wird.

– Wirtschaftliche Betriebsweise:

Betreiben Sie das Aggregat immer wirtschaftlich und damit gleichzeitig umweltschonend. Moderne Motoren liefern hohe Leistung bei niedrigem Verbrauch und niedriger Abgaskonzentration. Lassen Sie das Aggregat zum Beispiel nicht unnötig lange mit gezogenem Choke-Hebel laufen. Das dann zu fette Luft-Kraftstoff-Gemisch verursacht hohe Benzinkosten und hohe Schadstoffemission.

- Wartungsintervalle einhalten:

Halten Sie die Wartungsintervalle ein und achten Sie auf den technisch einwandfreien Zustand des Motors. Nur so ist eine wirtschaftlich optimale Betriebsweise in Verbindung mit der geringsten Schadstoffemission gewährleistet.

- Kraftstoff nicht verschütten:

Füllen Sie den Tank nicht bis zum obersten Rand, damit über die Tankentlüftung kein Kraftstoff auslaufen kann. Verschütten Sie keinen Kraftstoff.

- Kraftstoff richtig lagern:

Lassen Sie Kraftstoff nicht in offenen Behältern stehen, damit er nicht verdunstet und damit zusätzlich die Umwelt gefährdet. Lagern Sie Kraftstoff nur in den dafür vorgesehenen Behältern und in der zugelassenen Menge (Brandschutz!).

– Öl und ölige Stoffe richtig entsorgen:

Verhindern Sie, dass Öl, Kraftstoff oder Kühlflüssigkeit in das Erdreich gelangen kann. Textile Putzmittel, die mit solchen Stoffen versetzt sind, müssen ebenfalls umweltgerecht entsorgt werden. Lassen Sie das Altöl von einer Altölsammelstelle bzw. vom Öllieferant fachgerecht entsorgen.

- Umweltschonende Reinigung:

Benutzen Sie zur Reinigung des Aggregates umweltschonende Mittel. Wasser ist immer noch das Beste. Allerdings darf mit Öl oder Kraftstoff verschmutztes Wasser nicht unkontrolliert abfließen. Ist die Gefahr der Ölverschmutzung gegeben, müssen Waschanlagen mit Abwasserfilterung benutzt werden.

- Batteriesäure nicht verschütten, richtig lagern:

Verhindern Sie, dass Batteriesäure verschüttet wird und damit die Umwelt gefährdet. Bewahren Sie Säurereste an einem vor unbefugtem Zugriff sicheren Ort und in geeigneten Behältnissen auf.

Batterien umweltgerecht entsorgen;

Lassen Sie Altbatterien vom Lieferant der neuen Batterie entsorgen.

- Umweltschutz geht alle an:

Unterlassen Sie alle Handlungen, die geeignet sind, die Umwelt mehr als unvermeidbar zu schädigen.

Tips zum Kraftstoff

Benzinmotor:

- Tanken Sie möglichst benzolarmes Benzin. An vielen Tankstellen ist dieser umweltschonende Kraftstoff bereits erhältlich.

Dieselmotor:

- Tanken Sie möglichst schwefelarmen Diesel. Bei schwefelarmem Diesel ist der Ausstoß an Rußpartikeln bis zu 15 %

■ Entsorgung der Verpackung und alter Teile



Für die Entsorgung der Verpackung, defekter Komponenten nach Wartungsoder Reparaturarbeiten oder auch bei Entsorgung nach der Produktlebensdauer beachten Sie bitte folgende Hinweise:

- Entsorgen Sie grundsätzlich sachgerecht, d. h. getrennt nach Materialgruppen der zu entsorgenden Teile. Zielstellung sollte immer eine möglichst maximale Wiederverwertbarkeit der Grundmaterialien bei möglichst geringer Umweltbelastung sein.
- Werfen Sie keinesfalls alte Teile einfach in den Müll. Nutzen Sie umweltschonende Möglichkeiten wie Austauschservice. Rückgabe beim Lieferanten, Entsorgung durch spezialisierte Entsorgungsunternehmen usw.
- Entsorgen Sie grundsätzlich so umweltverträglich, wie es dem Stand der Umweltschutz-, Wiederaufbereitungs- und Entsorgungstechnik entspricht.



MD5A (D) Aufstellung - Standort, Einsatzbedingungen

GE_, MS , TS

H26 LOC D


Aufstellen des Aggregates - Standort



Ein falscher oder ungesicherter Standort des Aggregates kann zu Gesundheitsschäden oder Unfällen führen. Der unsachgemäße Einsatz des Aggregates kann das Brandrisiko erhöhen.

Deshalb folgendes beachten:

- Motorabgase müssen ungehindert abziehen können, deshalb Aggregat nur in freier Umgebung oder gut belüfteten Räumen betreiben.
- Falls notwendig, Aggregat mit einer Abgasentsorgung ausstatten und mit ausreichend Frischluft versorgen.




- Falls am Einsatzort gesetzlich gefordert, Benzin-Aggregate nicht ohne Auspuff-Funkenfänger betreiben (Es kann sein, dass der Standardauspuff die speziellen örtlichen Forderungen zum Brandschutz nicht erfüllt.)
- Aggregat nicht in explosionsgefährdeter Umgebung betrei-
- Sicherheitsabstand zu brennbaren Materialien einhalten.
- Standortsicherung durchführen (Feststellbremse, Brems-



Schrägstellung des Motors kann die Schmierung beeinträchtigen. Dadurch sind Schäden am Motor möglich.

Deshalb folgendes beachten:

- Neigungen von mehr als 20 Grad sind unzulässig
- Aggregat möglichst auf einer ebenen Fläche aufstellen



Aggregat sichern

Bei Betrieb mit Fahrgestell: Benutzen Sie die Feststellbremse (falls vorhanden) und sichern Sie das Aggregat mit geeigneten Bremskeilen, damit es nicht wegrollen kann. Betriebsbedingte Erschütterungen (Motor) können selbst bei waagerechter Aufstellung dazu führen, dass das ungesicherte Aggregat wegrollt.

Auch bei Betrieb ohne Fahrgestell ist das Aggregat so zu sichern, dass keine Ortsveränderung eintreten kann.

Überhitzung vermeiden

Die Kühlung des Aggregates darf nicht beeinträchtigt werden.

Die erwärmte Abluft muss frei aus dem Aggregat austreten können. Außerdem darf die Abluft nicht in den Ansaugstrom der frischen Zuluft gelangen.

Halten Sie deshalb während des Betriebs einen Abstand zu Wänden und anderen Gegenständen von mindestens 1.5 m ein.



Einsatzbedingungen



Beim Einsatz des Aggregates müssen die spezifizierten Kenndaten dieser Betriebsanleitung und der Anleitung des Motorherstellers eingehalten werden.

Es kann zu Betriebsstörungen und/oder Sachschäden kommen, wenn die Kenndaten nicht eingehalten werden.

Deshalb folgendes beachten:

- Prüfen, ob alle Bedingungen für den speziellen Einsatzfall erfüllt sind
- Kein Einsatz bei korrosiven Gasen, salzhaltiger Umgebungsluft und Umgebungsluft, die leitfähige Partikel enthält
- Keine außergewöhnliche Staub- und Schmutzbelastung
- Kein Spritz- und Regenwasser, kein Eis und Schnee
- Keine Säuren, Laugen und andere aggressive Medien
- Keine Schlag- und Stoßeinwirkungen

Umgebungstemperatur

Der störungsfreie Betrieb des Aggregates ist nur gewährleistet, wenn die angegebenen Grenztemperaturen nicht überbzw. unterschritten werden. Verwendete Motorölsorte und Kraftstoffe müssen auf die Einsatztemperatur abgestimmt sein.

Bei zu hoher Umgebungstemperatur kann die maximal zulässige Arbeitstemperatur des Motors überschritten werden. Eine zu niedrige Umgebungstemperatur kann zu Problemen beim Motorstart führen.

Betrieb in großer Höhe

Mit zunehmender Höhe oder steigender Umgebungstemperatur nimmt die Luftdichte ab. Dadurch wird die maximale Leistung des Motors beeinflusst.

Bis ca. 1000 m Höhe ist es normalerweise nicht nötig, eine Leistungs- oder Drehzahlanpassung vorzunehmen. Wenden Sie sich an Ihren Motorservice oder Fachhändler. wenn das Aggregat in größerer Höhe betrieben werden soll.



Überdrehzahl des Motors ist gefährlich und kann zu schweren Unfällen oder zu großen Maschinenschäden füh-

Deshalb folgendes beachten:

- Maximale Drehzahl des Motors nicht überschreiten
- Keine Manipulationen am Drehzahlregler (falls vorhanden) oder anderen Bauteilen vornehmen, um die Maximaldrehzahl zu erhöhen.



Aufstellung - Schutzmaßnahmen, Anschluss

GE_, MS_, TS

H26 CON D

Schutz gegen gefährliche Körperströme



Beim Einsatz als Ersatzstromerzeuger können gefährliche Berührungsspannungen auftreten, wenn keine geeigneten Schutzmaßnahmen wirksam sind.

Eine zu hohe Berührungsspannung kann zu schweren Elektrounfällen mit Todesfolge führen.

Deshalb folgendes beachten:

- Sicherstellen, dass beim Betrieb als Ersatzstromerzeuger die richtigen Schutzmaßnahmen nach DIN VDE 0100 Teil 410 wirksam sind.
- Bei Aggregaten mit Schutzmaßnahme "Schutz durch Abschaltung" (ohne Isolationsüberwachung) das Aggregat unbedingt erden (Potentialausgleich zwischen Verbrauchermasse, Standortmasse und Aggregatemasse herstellen) und die durchgeführte Erdungsmaßnahme überprüfen (durch autorisierte Elektrofachkraft oder unter Leitung und Aufsicht einer Elektrofachkraft).
- Bei Aggregaten mit Schutzmaßnahme "Schutztrennung mit Isolationsüberwachung und Abschaltung" arbeitstäglich bei laufendem Motor die Prüfung der Isolationsüberwachung durchführen (keine Erdung des Aggregates erforderlich).
- Nur bewegliche Anschlussleitungen verwenden, die für den jeweiligen Einsatzfall zugelassen sind (beachten: besondere mechanische Beanspruchung, maximale Länge, Mindestquerschnitt).
- Steckdosen des Aggregates, Anschlussleitungen und Verbraucher im elektrotechnisch einwandfreiem Zustand hal-

Erdung

(Aggregate ohne Isolationswächter)

Für Aggregate ohne Isolationsüberwachung wird der Schutz bei indirekter Berührung (Fehlerschutz) durch die Schutzmaßnahme "Schutz durch Abschaltung" (DIN VDE 0100 Teil 410) angewendet. Generatorgehäuse (Masse des Aggregates), Schutzleiteranschlüsse der Steckdosen und der von außen zugängliche Erdanschluss sind untereinander mit einem Potentialausgleichsleiter (PE) verbunden. Der Generatorsternpunkt (N) ist ebenfalls mit PE verbunden (Betriebserder. TN-S-Netz).

Im Fehlerfall werden die extern angeschlossenen Verbraucher (Schutzklasse I oder II) durch eine Überstromschutzeinrichtung (Sicherung, Schutzschalter) und/oder durch eine Fl-Schutzeinrichtung (Fehlerstromschutzschalter) vom Stromerzeuger getrennt.



Für den sicheren Betrieb (ohne Isolationswächter) ist eine Erdung des Aggregates mit anschließender Prüfung der Schutzmaßnahme nach DIN VDE 0100 Teil 540 erforderlich.

Diese Arbeiten dürfen nach VBG 4 nur von einer autorisierten Elektrofachkraft oder unter Leitung und Aufsicht einer Elektrofachkraft durchgeführt werden.

Näheres zum Schutz gegen gefährliche Berührungsspannungen finden Sie auf den Seiten "Schutzmaßnahmen".

Prüfen der Isolationsüberwachung (Aggregate mit Isolationswächter)

Aggregate mit Isolationswächter (Schutzmaßnahme "Schutztrennung mit Isolationsüberwachung und Abschaltung") dürfen ohne Erdung betrieben werden.

Arbeitstäglich ist die Prüfung der Isolationsüberwachung

Näheres zur Prüfung der Isolationsüberwachung finden Sie auf Seite "Bedienung - Isolationswächter".

Anschluss der Verbraucher



Beim Anschluss der Verbraucher sind je nach Aggregatetyp, Einsatzort und Anwendung verschiedene Vorschriften und Normen zu beachten.

Neben den allgemeinen Vorschriften (siehe Seite "Sicherheitshinweise - Allgemeines) sind auch weitere Vorschriften zu beachten, die am Einsatzort und/oder für die spezielle Anwendung des Aggregates gültig sind.

Anschluss an Steckdosen bis 63 A

Der Anschluss von Verbrauchern über bewegliche Anschlussleitungen an Aggregate-Steckdosen bis 63 A darf von unterwiesenem Bedienungspersonal vorgenommen werden. Dabei ist die verfügbare Ausgangsleistung des Generators und der einzelnen Steckdose in Verbindung mit dem Leistungsbedarf des angeschlossenen Verbrauchers zu berücksichtigen.

Näheres zur entnehmbaren Leistung finden Sie auf den Seiten "Technische Daten" und "Bedienfunktionen - Stromerzeuger".

Anschluss an Steckdose 125 A

Bei Aggregaten mit 125 A Steckdose sind für den sicheren Betrieb besondere Vorschriften zu beachten.



Der Anschluss von Verbrauchern über eine Steckdose 125 A darf nur durch eine autorisierte Elektrofachkraft durchgeführt werden.

Neben allgemeinen Vorschriften gelten die DIN CE und VDE-Vorschriften 49441, 49462 und 49463.

Anschluss an Klemmen

Bei Aggregaten mit Klemmkasten, beim festen Anschluss von Verbrauchern an sonstige Aggregate-Klemmleisten und beim Verkabeln von Notstromanlagen sind besondere Vorschriften zu beachten.



Alle festen Anschluss- und Klemmarbeiten dürfen nur durch eine autorisierte Elektrofachkraft durchgeführt wer-

Beachten Sie insbesondere die "Bestimmungen für das Errichten von Starkstromanlagen mit Nennspannungen bis 1000 V".



GE (asynchron)

H42 **GENASY** D

Störungssuche

MOSA-Aggregate werden nach modernen Fertigungs- und Prüfmethoden hergestellt. Der Einsatz langlebiger Bauteile und umfangreiche qualitätssichernde Maßnahmen von der Fertigung bis zum Versand führen zu hoher Zuverlässigkeit bei jedem einzelnen Aggregat.

Voraussetzung für die Fortsetzung dieser Zuverlässigkeit im praktischen Alltagsbetrieb ist die regelmäßige Wartung und Pflege. Falls trotzdem einmal eine Störung auftritt, sollten zuerst Fehlerquellen außerhalb des Aggregates beseitigt wer-

In der folgenden Tabelle finden Sie einige einfache Störmöglichkeiten. Hinweise zu Störungen am Motor finden Sie im Motorhandbuch. In schwierigen Fällen wenden Sie sich bitte an Ihren Service.

Sicherungswechsel

WICHTIG

Falsche Sicherungen können Geräteschäden verursachen.

Beachten Sie deshalb:

- Nur originale oder baugleiche Sicherung (Stromstärke, Spannungsfestigkeit, Abschaltverhalten) einsetzen
- Niemals "Sicherungsersatz" oder Sicherungen höherer Stromstärke einsetzen (auch nicht vorübergehend)

Sicherung wechseln

- → Aggregat ausschalten
- → Sicherung prüfeh, bei Bedarf wechseln
- →Aggregat einschalten, Funktion prüfen
- →Bei gleichem Fehler Aggregat ausschalten und Sicherung erneut überprüfen
- → Falls Sicherung wieder defekt, Ursache suchen
- →Erforderlichenfalls Service anrufen

Störungstabelle

| Störung | Mögliche Ursache / Abhilfe |
|---|--|
| Zündung ein, Kraftstoffreservekontrolle leuchtet oder keine Kraftstoffanzeige | nur noch Reserve oder kein Kraftstoff im Tank (keine Störung), evtl. Anzeigesystem defekt (Kraftstoffschwimmer, Kraftstoffanzeige) |
| Motor springt nicht an | Motor zu kalt, nicht vorgeglüht, Batterie/Anlasser defekt, kein Kraftstoff im Tank, Motorfehler |
| Anlassdrehzahl zu gering | entladene/defekte Batterie, schlechte Anschlüsse, defekter Anlasser, Motor/Schmieröl zu kalt |
| Motor läuft, Ölkontrolle leuchtet | zu niedriger Ölstand, kein Öldruck, zu zähes Öl, schmutziges Öl, ungeeignete Ölsorte |
| Motor läuft, Kontrolleuchte Übertemperatur leuchtet | schlechte Kühlung (Luftein-/austritt freihalten, säubern), Kühlsystem defekt, zu hohe Umgebungstemperatur, zu hohe externe Last: Aggregat ausschalten, abkühlen lassen, Fehlerursache beseitigen, Aggregat wieder einschalten |
| Motor läuft, Batteriekontrolle leuchtet | keine Batterieladung, Lichtmaschine/Laderegler defekt, Keilriemenriss |
| Motor läuft, geht plötzlich aus | Motorstop durch Öldruckmangel, zu hohe Temperatur oder Überdrehzahl (Aggregate mit Motorschutz) |
| Motor läuft, erhöht trotz Last nicht auf Maximaldrehzahl | E-Magnet (F1) oder E-Magnet-Sicherung defekt, Temperaturüberwachung (EP1) hat angesprochen (LED HIGH leuchtet), Leerlaufautomatik defekt |
| Motordrehzahl zu hoch oder niedrig | Gaszug nicht richtig eingestellt (Anschlagschrauben), Motorschaden |
| Motor läuft, keine Spannung an Steckdosen/Klemmbrett | Schutzeinrichtung hat angesprochen (Isometer, FI-Schalter, Automat, Thermoschutz usw.) oder Wiederstart-Taste wurde nicht gedrückt |
| FI-Schalter oder Isometer löst aus | Fehlerstrom, Erdschluss (zu geringer Isolationswiderstand): Elektroverbraucher abschließen, Kabel und Verbraucher prüfen, Fehlerursache beseitigen, einschalten |
| Sicherung, Fl-Schalter oder Thermoschutz löst aus | zu große Last oder Kurzschluss an den Steckdosen oder Klemmkasten, zu hoher Anlaufstrom angeschlossener Motoren |
| Motor läuft, keine oder zu geringe Spannungsanzeige | Spannungsmesser defekt, Kondensatorbox defekt, Generator (Stromerzeugerteil) defekt, eine Phase (Generator) hat Erdschluss, zu große Last an den Steckdosen, Leerlaufautomatik defekt |
| Stundenzähler läuft nicht | keine oder zu geringe Generatorspannung, Stundenzähler defekt |
| Keine Ausgangsleistung (durch Überlast, keine Erregung) | Ausgangsspannung ohne Last prüfen, falls normal: Zu große Last (dauernd oder kurzzeitig über der Leistung des Generators, z.B. bei Motoren mit hohem Anlaufstrom) kann Ursache dafür sein, dass der Generator seine Erregung verliert. Falls in diesem Fall der Generator keine Spannung mehr liefert, MOSA-Service rufen. Abhilfe: Leistung reduzieren oder Aggregat mit größerer Leistung einsetzen. |
| Keine oder zu geringe Ausgangsleistung | Kondensatorbox oder Stator defekt, wie folgt prüfen: Alle Statorlastleitungen (außer Kondensatoren) abschließen, Motor starten, Spannung der Hilfsspannungserzeugung messen. Falls keine Spannung oder zu niedrig, Kondensatoren prüfen, ggf. ersetzen. Falls Kondensatoren in Ordnung, wahrscheinlich Stator defekt (Wicklungen prüfen!). |



MD5A © Wartung - Generator, Batterie

GE_, MS_, TS_

H40 MGEN D

Wartung des Generators

MOSA-Generatoren sind größtenteils bürstenlos aufgebaut. Es ist keine periodische Wartung der inneren Teile erforderlich. Sollte es Probleme geben (Generatorlager, Bürsten, Schleifringe, Wicklungen usw.), wenden Sie sich bitte an den MOSA-Service.



Die Kühlung des Generators darf nicht beeinträchtigt werden. Bei ungenügender Kühlung kann es zu einer schädlichen Überhitzung kommen.

Deshalb folgendes beachten:

- Luftschlitze der Schallschutzabdeckungen sauber halten, nicht verdecken
- Generatorkühlrippen sauber halten
- Keine zu hohen Umgebungstemperaturen

Generatorkühlung

- →Kühlrippen des Generators auf sauberen Zustand prüfen, bei Bedarf reinigen
- → Luftschlitze der Schallschutzabdeckungen kontrollieren, bei Bedarf reinigen

Wartung und Pflege der Batterie

Allgemeines zur Batteriepflege

Die folgenden Hinweise zur Batteriepflege gelten nicht für wartungsarme Batterien. Es sind in jedem Fall die Pflege- und Wartungsvorschriften des entsprechenden Batterieherstellers zu beachten.



Batteriesäure ist stark ätzend. Beim Laden entstehen explosive Gase. Unachtsamkeit kann zu schweren Unfällen

Deshalb folgendes beachten:

- Körper und Kleidung vor Säurespritzern schützen
- Schutzbrille und Handschuhe tragen
- Keine Säure verschütten; ggf. sofort mit viel Wasser reini-
- Batterie nur in gut belüfteten Räumen laden
- Nicht rauchen, kein offenes Feuer, keine Funken
- Keine Werkzeuge auf die Batterie legen, Kurzschlüsse ver-
- Batteriekabel nur stromlos an- und abschließen, Funkenbildung verhindern



Bei Unachtsamkeit kann es zu Schäden an der Motorelektronik kommen.

Deshalb folgendes beachten:

- Batterie nicht bei laufendem Motor abklemmen
- Beim Anschließen der Batterie niemals die Pole vertauschen
- Keine Fremdspannung aufschalten

Die folgenden Pflege- und Wartungsarbeiten an der Batterie sind je nach Bedarf anzuwenden und hängen auch vom Batterietyp ab.

Batterie sauber halten

- →Zündschlüssel abziehen (alle Verbraucher aus)
- →Batterie säubern
- →Erst Minus-, dann Pluskabel abklemmen
- →Batteriepole und Kabelanschlüsse säubern und mit Polfett behandeln
- →Erst Plus-, dann Minuskabel wieder anschließen

Säurestand prüfen

- → Verschlusskappen entfernen
- →Mittels der Kontrolleinsätze oder äußerer Markierung Säurestand prüfen (falls keine Kontrolleinsätze: sauberen Holzstab bis auf Plattenoberkante einführen und wieder herausziehen - der Säurestand soll ca. 6 bis 10 mm über die Plattenoberkante reichen)
- → Falls erforderlich, destilliertes Wasser nachfüllen
- → Verschlusskappen wieder einschrauben
- → Verschüttetes Wasser abtrocknen

Säuredichte prüfén

- → Verschlusskappen entfernen
- →Mit einem handelsüblichen Säureprüfgerät (Säureheber) Säuredichte bei einer Säuretemperatur von 20 °C prüfen

| Säuredichte in kg/l (°Bé) | | | | | | |
|---------------------------|-------------|-------------------|--|--|--|--|
| Normal | Tropen | Ladezustand | | | | |
| 1,28 (32 °) | 1,23 (27 °) | 100 % (gut) | | | | |
| 1,23 (27°) | 1,20 (24 °) | 75 % | | | | |
| 1,20 (24 °) | 1,12 (16 °) | 50 % (nachladen!) | | | | |
| 1,12 (16°) | 1,08 (11 °) | entladen (laden!) | | | | |

- →Bei Bedarf die Batterie laden (siehe auch "Batterie laden")
- →Verschlusskappen wieder einschrauben

Batterie laden

- →Zündschlüssel abziehen (alle Verbraucher aus)
- →Erst Minus-, dann Pluskabel abklemmen
- →Batterie zum Laden möglichst in einen geeigneten, gut belüfteten Raum bringen; dazu Batterie ausbauen
- →Bei Bedarf Batteriepole säubern, einfetten
- → Verschlusskappen entfernen
- →Säurestand und Säuredichte prüfen
- →Bei Bedarf destilliertes Wasser nachfüllen
- → Batterie mit handelsüblichem Ladegerät laden (Handhabung und Ladestrom siehe Anleitung zum Ladegerät; Normalladung: 10 % der Batteriekapazität)
- → Nach dem Laden wieder Säurestand und Säuredichte prü-
- →Bei Bedarf destilliertes Wasser nachfüllen
- → Batterie ausgasen lassen und Verschlusskappen einschrauben
- →Batterie wieder einbauen
- →Sicherstellen, dass Zündschlüssel nicht steckt
- →Erst Plus- dann Minuskabel anklemmen

MD5A © Vorbereitungen zur Inbetriebnahme 1.3-06/99 (GB)

GE_, MS_, TS

H28 PREUSE D

Vor der ersten Inbetriebnahme

Das Aggregat wird normalerweise ohne Öl und Batteriesäure geliefert. Vor der ersten Inbetriebnahme sind folgende Vorbereitungen erforderlich.

Checkliste

- ☐ Batterie vorbereiten (falls vorhanden)
- ☐ Motoröl einfüllen
- □ Ölbadluftfilter mit Öl füllen (nur bei Ölbadfilter, siehe Motorhandbuch)
- ☐ Kraftstoff einfüllen
- □Kraftstoffsystem entlüften (nur bei Diesel, siehe Motorhandbuch)
- ☐ Kühlsystem füllen und entlüften (nur bei Wasserkühlung. siehe Motorhandbuch)

■ Batterie vorbereiten



■ Batteriesäure ist stark ätzend. Beim Laden entstehen explosive Gase. Unachtsamkeit kann zu schweren Unfällen führen.

Deshalb folgendes beachten:

- Körper und Kleidung vor Säurespritzern schützen
- Schutzbrille und Handschuhe tragen
- Keine Säure verschütten; ggf. sofort mit viel Wasser reinigen
- Batterie nur in gut belüfteten Räumen laden
- Nicht rauchen, kein offenes Feuer, keine Funken
- Keine Werkzeuge auf die Batterie legen, Kurzschlüsse ver-
- Batteriekabel nur stromlos anschließen, Funkenbildung verhindern

Säure auffüllen, laden

Die Batterie ist normalerweise trocken vorgeladen und es muss Batteriesäure aufgefüllt werden. Verfahren Sie wie folgt (gilt nicht für wartungsarme Batterien):

- →Verschlusskappen der Batterie entfernen
- →Batteriesäure einfüllen
- → Mittels der Kontrolleinsätze oder äußerer Markierung Säurestand prüfen (falls keine Kontrolleinsätze: sauberen Holzstab bis auf Plattenoberkante einführen und wieder herausziehen - der Säurestand soll ca. 6 bis 10 mm über die Plattenoberkante reichen)
- →Batterie ca. 2 Stunden nachladen
- →Säurestand nochmals prüfen und ggf. korrigieren
- → Verschlusskappen wieder einschrauben

■ Motoröl einfüllen

Vor der ersten Inbetriebnahme muss Motoröl aufgefüllt werden. Wählen Sie entsprechend der Umgebungstemperatur das Öl mit der richtigen Viskositätsklasse gemäß der Angaben im Motorhandbuch aus.



Bei zu niedrigem, aber auch bei zu hohem Ölstand kann es zu Motorschäden kommen.

Deshalb folgendes beachten:

- Bei Ölstandskontrolle Aggregat waagerecht stellen
- Öl niemals über die obere Markierung des Ölmess-Stabs auffüllen
- Ölstand niemals unter die untere Markierung des Ölmess-Stabs absinken lassen

Verfahren Sie wie folgt:

- →Aggregat waagerecht stellen
- →Ol bis zur oberen Markierung (MAX) des Ölmess-Stabs einfüllen

Bei neuem oder überholtem Motor gilt ein verkürztes Ölwechselintervall. Beachten Sie die Wartungsvorschriften des Motorherstellers.

■ Kraftstoff einfüllen



Kraftstoffe sind feuergefährlich. Kraftstoff-Luft-Gemische sind explosiv. Es können leicht Brände entstehen und es kann zu Explosionen kommen.

Das kann zu Unfällen mit schweren Brandverletzungen führen. Außerdem sind Kraftstoffdämpfe gesundheitsschäd-

Deshalb folgendes beachten:

- Nur bei Motorstillstand tanken, heißen Motor abkühlen las-
- Nicht rauchen, kein offenes Feuer, keine Funken
- In der näheren Umgebung nicht schweißen, schleifen, trennen o. ä.
- Kopf außerhalb der Kraftstoffdämpfe halten
- In Räumen für gute Belüftung sorgen
- Keinen Kraftstoff verschütten, auf Sauberkeit achten
- Tank nicht überfüllen (nicht bis zum obersten Rand) damit kein Kraftstoff auslaufen kann
- Verschütteten Kraftstoff abwischen und Motor erst starten, wenn der Kraftstoff restlos verdunstet ist
- Tank bei laufendem Motor verschlossen halten
- Hitze, offenes Feuer und Funken vom Tank fernhalten

Vor dem ersten Start

Der Betrieb des Aggregates erfolgt normalerweise nur im arbeitstäglichen Zustand (geschlossene Schallschutzhaube, geschlossene Türen, mit allen Abdeckungen usw.). Prüfen Sie, ab alle Inbetriebnahmevorbereitungen abgeschlossen sind, bevor Sie das Aggregat in Betrieb nehmen (siehe auch Motorhandbuch).



Für eine lange Lebensdauer des Motors darf nach der ersten Inbetriebnahme nicht sofort die volle Leistung entnommen werden.

Beachten Sie deshalb:

- Aggregat während der ersten 50 Betriebsstunden nicht mehr als mit 60 % der Maximalleistung belasten

| 71. | → Nota | B01 |
|--------|-------------------|--------|
| MIL | ISA ® Notiz | NOTEO |
| @ MOSA | 1.1-10/97 GB Note | I-D-GB |



GE_, TS_

H40 MENG-2 D

■Ölstand




Bei zu niedrigem, aber auch bei zu hohem Ölstand kann es zu frühzeitigem Motorverschleiß oder zu Motorschäden

Deshalb folgendes beachten:

- Bei Ölstandskontrolle Aggregat waagerecht stellen
- Vor jeder Inbetriebnahme bzw. täglich Ölstand prüfen (nicht warten, bis Motorstop wegen Ölmangel erfolgt)
- Motor nicht einschalten, falls Ölstand zu hoch oder zu niedriq ist

Ölstand prüfen



→ Sicherstellen:

Motor ist aus, Aggregat steht waagerecht, Öl hat sich in der Ölwanne gesammelt (nach Motorlauf)

- → Umgebung des Ölmess-Stabs säubern, damit kein Schmutz in die Ölwanne gelangen kann
- →Ölmess-Stab ziehen, abwischen und bis zum Anschlag wieder einstecken
- →Ölmess-Stab wieder ziehen und Ölstand ablesen
- → Falls Ölstand nahe der unteren Markierung (MIN); Öl bis zur oberen Markierung (MAX) über den Öleinfüllstutzen nach-
- → Falls erforderlich, Ölstand nochmals kontrollieren

■ Ölwechsel



Ölwechsel rechtzeitig durchführen (siehe Motorhandbuch)!

Verbrauchtes Öl, verschmutztes Öl und Öl ungenügender Qualität kann zu vorzeitigem Motorverschleiß oder zu Motorschäden führen.

Deshalb folgendes beachten:

- Nur hochwertiges Öl mit der richtigen Viskosität benutzen -Ö lwechselintervalle einhalten
- **▲** ACHTUNG

Öl soll betriebswarm sein, wenn es abgelassen oder abgepumpt wird. Bei heißem Öl besteht Verbrühungsgefahr. Hautkontakt kann zu allergischen Reaktionen führen. Öldämpfe sind gesundheitsschädlich.

Deshalb folgendes beachten:

- Bei der Arbeit an heißen Teilen Schutzhandschuhe tragen
- Heißes Öl mit geeigneten Vorrichtungen auffangen bzw.
- Jeden Hautkontakt mit dem heißen Öl vermeiden
- -Ö ldämpfe nicht einatmen, Raum gut belüften

Öl wechseln

- →Sicherstellen: Motor ist warmgelaufen (betriebswarm, ca. 80 °C) und läuft nicht
- →Ölwechsel entsprechend Motorhandbuch durchführen

■ Störungssuche am Motor und Herstellerservice

Wenn eine Störung am Motor auftritt, sollte die Ursache zuerst in einfach nachprüfbaren Mängeln gesucht werden (siehe auch Motorhandbuch).



Versuchen Sie nicht, Störungen zu beseitigen, die größere Eingriffe in den Motor und seine Komponenten erfordern.

Wenden Sie sich in diesen Fällen an Ihren Fachhändler, die nächste MOSA-Kundendienststelle, den nächsten Motorservice oder direkt an MOSA. Autorisierte Service-Stellen können Ihnen mit geschultem Fachpersonal am effektivsten helfen und verfügen über die nötigen Ersatzteile und Spezialwerkzeuge.

Stillsetzen des Aggregates

■ Stillsetzen Dieselmotor

Kurze Stillstandszeiten

Für kurze Stillstandsperioden sollten Sie das Aggregat unter Last in Abständen von ca. 10 Tagen laufen lassen. Damit werden alle korrosionsempfindlichen Teile mit Schmierstoffen versorgt, die Batterie wird aufgeladen und das Einspritzsystem wird in Gang gehalten.

Längere Stillsetzung

Von einer Stillsetzung kann ausgegangen werden, wenn das Aggregat länger als ca. 2 Monate außer Betrieb genommen werden soll.

Bei längerer Stillsetzung sind für den Dieselmotor spezielle Maßnahmen erforderlich, um Korrosionsschäden zu vermeiden und eine sichere Wiederinbetriebnahme zu gewährleisten. Wenden Sie sich in diesem Fall an den Motorservice, um die notwendigen Maßnahmen zur Motorkonservierung zu erfahren.

■Stillsetzen Benzinmotor

- →Aggregat laufen lassen, bis Tank leer ist
- →Öl wechseln (altes Öl und Ölschlamm restlos entfernen)
- →Zündkerezn herausschrauben und in jeden Zylinder ca. 10 ccm neues Motoröl einfüllen. Dabei Motor von Hand durchdrehen, um die Zylinderwände mit Öl zu benetzen.
- →Motor langsam durchdrehen und in Kompressionsstellung belassen

■ Stillsetzungsmaßnahmen für Batterie und Aggregat

- → Schallschutzhaube und/oder Batterieabdeckung abnehmen
- →Batterie abklemmen und ausbauen
- →Batterie in einem gut belüfteten, trockenem Raum lagern und monatlich nachladen
- →Schallschutzhaube/Abdeckungen und alle anderen Teile des Aggregates sorgfältig reinigen
- →Schallschutzhaube/Abdeckungen montieren
- →Aggregat mit einer Plastikhaube vor Staub und Feuchtigkeit schützen
- →Aggregat an einem sauberen, trockenen und frostsicheren Ort lagern



Wartung und Instandhaltung des Motors

Wartungs- und Pflegevorschriften des Motorherstellers

WICHTIG

Die folgenden Hinweise zur Pflege und Wartung des Motors ersetzen nicht die entsprechenden Vorschriften des Motorherstellers.

Verbindlich ist auf jeden Fall das mitgelieferte Motorhandbuch.

Vorsichtsmaßnahmen bei Arbeiten am Motor



Bei allen Arbeiten am Motor muss verhindert werden, dass dieser zufällig oder unbefugt eingeschaltet werden kann.

Unbeabsichtigtes Einschalten kann zu Unfällen führen.

Deshalb für tägliche Arbeiten It. Wartungsplan beachten:

- Zündschlüssel abziehen; Fernbedienung abziehen

Für alle anderen Arbeiten zusätzlich beachten:

Batteriekabel abschließen (Minuskabel zuerst; dabei wegen möglicher Funkenbildung sicherstellen, dass kein Strom fließen kann)



Motorabgase sind giftig. Es kann zu Gesundheitsschäden kommen.

Deshalb folgendes beachten:

- Motor nur in freier Umgebung oder gut belüfteten Räumen starten
- Motor nicht in explosionsgefährdeter Umgebung starten
- Sicherheitsabstand zu brennbaren Materialien einhalten

■ Motoröl

Das Motoröl ist ein ausschlaggebender Faktor für die Leistung und Lebensdauer des Motors. Die Benutzung der richtigen Ölsorte und der Betrieb mit dem richtigen Ölstand sind sehr wichtig.

HINWEIS

illi

 Ölsorten ungenügender Qualität, verschmutztes ÖI, ungenügender Ölstand und Öl mit falscher Viskositätsklasse beeinträchtigen die Schmierung des Motors.

Es kann zu vorzeitigem Motorverschleiß oder zu Motorschäden kommen.

Deshalb folgendes beachten:

- Nur qualitativ hochwertiges Öl benutzen
- -Ö I mit der richtigen Viskosität benutzen
- Vor jeder Inbetriebnahme bzw. täglich Ölstand prüfen
- −Ö lwechselintervalle einhalten
- Regelmäßig Ölfilter wechseln
- Verschiedene Ölsorten nicht mischen

Anmerkung:

Beim Betrieb des Motors wird nicht nur ein Teil des zur Kolbenschmierung dienenden Motoröls verbrannt, sondern das Öl (bzw. seine Additive) verschleißt auch aufgrund der Temperaturbeanspruchung. Daher ist in gewissen Abständen in Abhängigkeit von der Ölqualität und von den Betriebsbedingungen der Austausch der gesamten Ölmenge erforderlich.

Ölqualität

Verwenden Sie hochwertiges Motoröl. Richten Sie sich nach den Empfehlungen des Motorherstellers. Näheres finden Sie im Motorhandbuch.

Ölviskosität

Da Schmieröl seine Viskosität mit der Temperatur ändert, ist für die Auswahl der Viskositätsklasse (SAE-Klasse) die Umgebungstemperatur am Betriebsort beim Start des Motors maßgebend.

GE_, TS_

H40

MENG-1

D

Zu zähes Öl kann zu Startschwierigkeiten führen. Gelegentliches Unterschreiten der Temperaturgrenzen kann zwar die Kaltstartfähigkeit beeinträchtigen, führt jedoch nicht zum Motorschaden

Verwenden Sie ein hochwertiges Mehrbereichsöl. Damit erzielen Sie in einem großen Temperaturbereich gute Ergebnisse. Ölsorten und zugehörige Temperaturbereiche finden Sie im Motorhandbuch.

Ölsorte bei neuen Motoren

Beachten Sie, dass zum Einlaufen neuer oder überholter Motoren für die erste Ölfüllung vom Motorhersteller oft eine andere Ölsorte vorgeschrieben oder empfohlen wird. Auch dazu enthält das Motorhandbuch nähere Informationen.

■ Kraftstoff



Die volle Leistungsfähigkeit des Motors, die Betriebssicherheit, die Verschleißfestigkeit und die Umweltbelastung hängen von der richtigen Wahl des Kraftstoffs ab.

Beachten Sie folgendes:

- Nur Dieselkraftstoff unter 0,5 % Schwefelgehalt verwenden
- Bei Dieselkraftstoff mit höherem Schwefelgehalt die Ölwechselabstände reduzieren
- Bei tiefen Temperaturen (unter 0 °C) Winterdieselkraftstoff benutzen
- Keinen schmutzigen Dieselkraftstoff verwenden
- Wasser, Staub und Schmutz vom Kraftstofftank fernhalten
- Hinweise im Motorhandbuch beachten

■ Wartungsplan Motor

Nachfolgend aufgeführte Wartungsarbeiten sind regelmäßig in Abhängigkeit von der Betriebsdauer durchzuführen (siehe Motorhandbuch).

| Abstand | bstand Wartungsarbeit | | |
|--|---|--|--|
| Täglich | Kraftstoff auffüllen* | *falls | |
| oder vor Motorstart | Ölstand prüfen, Öl nachfüllen* | erforderlich | |
| | Luftfilter prüfen, Wartung durchführen* | öfter bei viel | |
| | Kühlsystem (Kühlluft, Kühlflüssigkeit usw.) prüfen, Wartung durchführen* | Staub und Schmutz | |
| Nach den ersten Betriebs- stunden | Öl wechseln (Einlaufzeit siehe Motorhandbuch) | nur bei neuen oder überholten Motoren | |
| Wartungs- abstände siehe | Kühlsystem säubern (z.B. Abdeckungen entfernen, Kühlrippen säubern) | öfter bei viel Staub und Schmutz | |
| Motor- handbuch | Luftfilterelement wechseln (mindestens nach 200 h), Kraftstoffilter/Vorfilter reinigen bzw. ersetzen | | |
| | Öl wechseln, Ölfilter wechseln, Keilriemen nachspannen/wechseln, Ventilspiel prüfen, Einspritzer säubern/einstellen u.a. | | |
| | und alle sonstigen Wartungsarbeiten, Motorhersteller im Motorhandbuch vorsc | | |



Allgemeines zur Bedienung

Qualifiziertes Personal

Folgende Bedienhinweise sind an qualifiziertes Personal gerichtet, das im Umgang mit mobilen Stromerzeugern ausreichend Erfahrung hat und zum Anschluss der elektrischen Verbraucher die entsprechenden Kenntnisse besitzt.

Beim Einsatz in Notstromanlagen oder für Schweißaggregate sind weitere Fachkenntnisse erforderlich, die in dieser Bedienungsanleitung ebenfalls vorausgesetzt werden.

Beachten Sie die Seiten "Sicherheitshinweise" und die Hinweise zu Aufstellung und Einsatzbedingungen.



Wenn Anschluss- und Prüfarbeiten an der elektrischen Anlage unsachgemäß ausgeführt werden, kann es zu Elektrounfällen kommen.

Deshalb folgendes beachten:

- Erdung des Aggregates und Prüfung der Erdung nur durch autorisierte Elektrofachkraft oder unter Leitung und Aufsicht einer Elektrofachkraft.
- Anschluss der Elektroverbraucher an Klemmen des Stromerzeugers oder anderer Anlagenteile nur durch autorisierte Elektrofachkraft.
- Anschluss der Elektroverbraucher an Steckdosen 125 A nur durch autorisierte Elektrofachkraft.
- Anschluss der Elektroverbraucher an Steckdosen bis 63 A und Bedienung nur durch unterwiesene Personen.
- Bei Notstromanlagen (mit QEA oder EAS): Anschluss des Stromerzeugers, der Umschalteinheit PAC, des örtlichen Stromversorgungsnetzes und der Elektroverbraucher nur durch autorisierte Elektrofachkraft.

Vor der Inbetriebnahme des Aggregates

Prüfen Sie vor der Inbetriebnahme (vor dem ersten Start) des Aggregates, ob alle Punkte der folgenden Checkliste erfüllt sind (modellabhängig).

- ☐ Waagerecht aufstellen
- ☐ Standort sichern (fahrbar: Bremskeile o. ä.)
- ☐ Gute Belüftung (Abgase!)
- ☐ Brand- und Explosionsgefahr ausschließen
- ☐ Kühlung gewährleisten (Abstand zu Wänden u. ä.)
- ☐ Sonstige Einsatzbedingungen einhalten
- □ Ölstand prüfen, falls erforderlich nachfüllen
- ☐ Schallschutzhaube, Türen, Abdeckungen schließen
- ☐ Kraftstoff einfüllen, falls erforderlich
- ☐ Elektroverbraucher anschließen (Klemmenanschlüsse)
- ☐ Ohne Isolationswächter:
 Aggregat erden und Erdung prüfen
- ☐ Mit Isolationswächter: Isolationswächter prüfen (nach dem Start)
- ☐ Anschlusskabel und Stecker prüfen
- ☐ Arbeitsmittel prüfen

Vor/nach Arbeitseinsatz

Lassen Sie vor jedem Arbeitseinsatz den Motor ohne Last warmlaufen und nach jedem Arbeitseinsatz ohne Last abkühlen. Schalten Sie erst dann den Motor ab.

Notstromanlagen

Vor der Inbetriebnahme einer Notstromanlage

Prüfen Sie vor der Inbetriebnahme der Notstromanlage (vor dem ersten Start), ob alle Punkte der folgenden Checkliste erfüllt sind.

- ☐ Stromerzeuger sist funktionsfähig, einsatzbereit und kann die richtige Verbraucherspannung mit entsprechender Leistung liefern
- □ Verbindungen zur EAS-Einheit bzw. zur externen Schalteinrichtung (bei interner Notstromautomatik) sind hergestellt (Steuerung, Stromerzeuger, Netz, Verbraucher, Schutzmaßnahme)
- □ Einsatzbedingungen werden eingehalten
- □ EAS-Einheit bzw. interne Notstromautomatik QEA ist konfiguriert



Während des Betriebs mit der externen EAS-Einheit muss der Zündschlüssel des Stromerzeugers wie folgt stehen:

Standard

EAS 5:

Zündschlüssel in Stellung EIN (ON)

EAS 5D, 22, 40, 70, 110:

Zündschlüssel in Stellung AUS (OFF)

Sonderausführung EAS 5D, 22 mit GE 10000 BES/GS:

Zündschlüssel in Stellung EIN (ON)

| | (|
|------|----------|
| MU5A | (|

D Bedienelemente - Referenzliste

GE . MS . TS

H30 REFCO-1 D

| © MOSA | 1.4-03/00 GB | ire - ue | ICI CIIZII S.C | - 11 | uE, | IVI3_, 13_ | REFCO- |
|------------------|---|----------|-------------------------------------|------|-----|----------------------------|-----------|
| | | | | | | | J D |
| 4A | Anzeige Hydrauliköl | 75C | LED Auswahl Batteriespannung | | T | Schweißstromregler | 277 |
| 9 | Schweißbuchse (+) | 75D | LED Auswahl Betriebsstunden | | T2 | Taste Motorstopp TC 1 | |
| 10 | Schweißbuchse (-) | 76 | Display | | T4 | Kontrolleuchte Luftfilter | |
| 12 | Erdanschluss | 79/B | Klemmleiste | | T5 | Elektronik-GFI-Relais | |
| 13/N1 | Kontrolleuchte Batterieladung | 82/N5 | Taste Vorheizen | | U | Stromwandler | |
| 15 | Steckdose AC | 86 | Wahlschalter | | U2 | Taste Motorstart TC 1 | |
| 16 | Beschleuniger (Gashebel/Gaszug) | A2 | Schweißstromregler Fernbedienung | | U3 | Elektronik-Drehzahlregle | - |
| 17 | Füllpumpe | A3 | Isolationsüberwachung | | U4 | Polwendeschalter Fernbe | |
| 19/11 | Steckdose 48V DC | A4 | Kontrolleuchte 30 I/min PTO HI | | U5 | Auslösespule | ulenung |
| 22 | Luftfilter Motor | A6 | Umschalter | | | | |
| | Ölmess-Stab | | | 2 | V | Voltmeter Schweißspann | ung |
| 23 | | B2 | Motorschutz EP 2 | 2 | V2 | Steckdose 24V AC | |
| 24 | Füllverschluss Motoröl | B3 | Steckdose EAS/Fernstart | | V4 | Polwendeschalter | |
| 24A | Füllverschluss Hydrauliköl | B4 | Kontrolleuchte Reset PTO HI | | V5 | Anzeige Öldruck | |
| 24B | Füllverschluss Kühlwasser | B5 | Starttaste Hilfsstrom (Wiederstart) | | W1 | Umschalter Fernbedienu | ng |
| 25 | Kraftstoffvorfilter | B6 | Schlüsselschalter | | W3 | Taste 30 I/min PTO HI | |
| 26 | Füllverschluss Kraftstofftank | C2 | Anzeige Kraftstoffpegel | | W5 | Voltmeter Batteriespanni | ıng , |
| 27 | Auspufftopf | C3 | Steuereinheit EAS | | X1 | Steckdose Fernbedienun | |
| 28 | Stopp-Hebel | C5 | MIN/MAX-Schalter | | X2 | Klinkensteckdose Fernbe | |
| 29 | Schutzhaube Motor | C6 | Logikeinheit QEA | | Y1 | Stecker Fernbedienung | arenung 1 |
| 30 | Riemen Motor-/Generatorkühlung | D | FI-Schalter (GFI) | | Y2 | Klinkenstecker Fernbedie | nung TO |
| 31 | Ablassöffnung Motoröl | D1 | Motorschutz EP 1 | | Y3 | Kontrolloughte 20 1/mi- 1 | nuny 16 |
| 31A | Ablassöffnung Hydrauliköl | D2 | Amperemeter | | | Kontrolleuchte 20 1/min I | |
| | | | | | Y5 | Umschalter seriell/paralle | lł. |
| 31B | Ablassöffnung Kühler | D3 | Steckdose Starthilfe | | Z | Schweißbuchsen | |
| 31C | Ablassöffnung Kraftstoff | E2 | Frequenzmesser | | Z2 | Thermomagnetschalter (| Si-Automa |
| 32 | Schalter/Drucktaste | E6 | Potentiometer Drehzahl | | Z3 | Taste 20 I/min PTO HI | |
| | Notschalter | F | Sicherung | | Z5 | Anzeige Wassertemperat | ır |
| 33 | Taste Start | F3 | Schalter Stopp | | | | |
| 34 | Steckdose Starthilfe 12V | F5 | Kontrolleuchte Temperatur | | | | |
| 34A | Steckdose Starthilfe 24V | F6 | Schalter Arc-Force | | | | |
| 35 | Sicherung Batterielader | G | Steckdose 400V 3-phasig | | | | |
| 36 | Blindplatte Fernbedienung | G8 | Polwendeschalter, 2-fach | | | | |
| 37 | Fernbedienung | Н | Steckdose 230V 1-phasig | | | | |
| 42 | Blindplatte EAS | H2 | Voltmeterschalter | | | | |
| 42A | Blindplatte PAC | H6 | Kraftstoffpumpe 12V | | | | |
| 47 | Kraftstoffpumpe | 1 >> | Steckdose 110V 1-phasig | | | | |
| 49 | Steckdose Elektrostart | 12 | | | | | |
| | | | Steckdose 48V AC | | | | |
| 4/X3 | Taste Reset PTO HI | 13 | Bereichsschalter Schweißstrom | | | | |
| 55 | Schnellverbinder PTO HI, Stecker | 14 | Kontrolleuchte Vorheizen | | | | |
| 55A | Schnellverbinder PTO HI, Buchse | 15 | Stern/Dreieck-Umschalter | | | | |
| 56 | Hydraulikölfilter | 16 | Umschalter Fernstart | | | | |
| 59 | Thermoschutz Batterielader | L | Kontrolleuchte Steckdose AC | | | | |
| 59A | Thermoschutz Motor | L3 | Taste Öldruck-Reset | | | | |
| 59B | Thermoschutz Hilfsstrom | L5 | Notschalter | | | | |
| 3/E3 | Umschalter Leerlaufspannung | L6 | Choke-Taste | | | | |
| 66 | Choke-Hebel | M | Stundenzähler | | | | |
| | Umschalter Hilfsstrom/Schweißen | M1 | Kontrolleuchte Kraftstoff | | | | 4 |
| | Umschalter Normal/Zellulose | M2 | Schütz | | | | |
| 69A | Spannungs-Relais | M5 | Motorschutz EP 5 | | | | |
| 70 | Kontrolleuchte | M6 | Umschalter CC/CV | | | | |
| | | N | | | | | |
| 70A | LED Alarme EIN | | Voltmeter | | | | |
| 70B | LED Motor EIN | N2 | Thermomagnetschalter und GFI | | | | |
| 70C | LED Startfehler | N6 | Steckdose Drahtvorschub | | | | |
| 70D | LED TLG | 01 | Kontrolleuchte Öldruck | | | | |
| 70E | LED TLR | 02 | Steckdose 42V, CEE | | | | |
| 1 | Taste | Р | Kennlinienregler (Arc Force) | | | | |
| ′1A | Taste Auswahl Messwertanzeige | P4 | Thermosicherung | | | | |
| 71B | Taste Test | Q | Steckdose 230V 3-phasig | | | | |
| 71C | Taste Handbetrieb | Q1 | Zündschloss | | | | |
| 71D | Taste Automatikbetrieb | Q3 | Klemmbrett, Leistungsausgang | | | | |
| 71E | Taste Rücksetzen | Q3 | Steckdose Batterielader | | | | |
| | | - | | | | | |
| 2 | Taste Lastumschalter | QEA | Automatik-Steuereinheit | | | | |
| '3 | Taste Start | QEM | Hand-Steuereinheit | | | | |
| 74 | Umschalter Betriebsart | R3 | Hupe | | | | |
| | LED Betriebsspannung Ein | S | Amperemeter Schweißstrom | | | | |
| | | | - | | | | |
| 75 75A 75B | LED Auswahl Spannung LED Auswahl Frequenz | S1 S3 | Batterie Motorschutz EP 4 | | | | |



Allgemeines zur Wartung und Instandhaltung

■Wartung durch Fachpersonal

Regelmäßige und sachgerechte Wartung ist erforderlich, um das Aggregat/Gerät ständig einsatzbereit zu halten.

Wartungs- und Reparaturarbeiten dürfen nur von entsprechend qualifiziertem Personal durchgeführt werden. Von der ordnungsgemäßen Ausführung hängen Sicherheit, Zuverlässigkeit und lange Lebensdauer des Aggregates/Gerätes ab.

Schäden, die durch unsachgemäße Wartung, Reparatur oder Pflege entstehen, gehen zu Lasten des Verursachers.



AWARNUNG ten können gefährliche Situationen ent-Bei Wartungs- und Reparaturarbeistehen. Das kann zu Unfällen führen.

Deshalb bei Wartung und Reparatur folgendes beachten:

- Aggregat abschalten
- Aggregat vor unbefugter Wiedereinschaltung sichern
- Verbraucher vom Aggregat trennen
- Zusätzlich bei Notstromanlagen: Netz und Verbraucher von der Notstromanlage trennen, vor unbefugter Wiederanschaltung sichern
- Vor Wiederinbetriebnahme sicheren Zustand herstellen (alle Abdeckungen usw. wieder montieren)

Pflege- und Wartungsarbeiten

■ Reinigung und Pflege

Je nach Betriebs- und Umgebungsbedingungen sind äußere und innere Reinigungsmaßnahmen erforderlich. Ein sauberer Zustand des Aggregates/Gerätes lässt schneller mögliche Schäden erkennen.

HINWEIS

Durch unsachgemäße Reinigung und/oder ungeeignete Reinigungsmittel kann es möglicherweise zu Bauteilschäden oder zur Zerstörung von Oberflächen kommen.

Deshalb folgendes beachten:

- Keine Reinigungsmittel verwenden, die Lack, Beschriftungen, Typenschilder, elektrische Bauteile (Frontplatte) usw. beschädigen oder zerstören könnten
- Bei äußerer Reinigung den Gehäuseschutzgrad beachten
- Innenteile, Schallschutzhaube und Frontplatte nicht mit Wasser- oder Dampfstrahl reinigen
- Elektronische Bauelemente und Baugruppen schonend und mit größter Sorgfalt reinigen

Reinigung mit Druckluft

Zur inneren Reinigung (bei grober Verschmutzung) können Sie das Aggregat mit Druckluft ausblasen. Die Druckluft muss aber unbedingt trocken und frei von Öl oder anderen Stoffen sein. Reduzieren Sie den Druck soweit, dass Geräteteile nicht beschädigt werden können.

■ Beschriftungen, Typenschilder

Zum sicheren Betrieb des Aggregates oder Gerätes gehört auch, dass sämtliche Beschriftungen, Kennzeichnungen usw. vorhanden und gut lesbar sind.

- →Beschriftungen der Frontplatte prüfen (vollständig, leserlich), bei Bedarf erneuern
- →Typenschild und andere äußeren Beschriftungen, Markierungen usw. prüfen, bei Bedarf erneuern
- →Typenschild des Motors und alle Beschriftungen, Markierungen usw. im Inneren des Aggregates prüfen, bei Bedarf erneuern

■ Allgemeine Sichtprüfung

Nach einem Jahr, bei extremen Betriebsverhältnissen auch früher, sollten das Aggregat und alle anderen Anlagenteile einer allgemeinen Sichtprüfung unterzogen werden (bei Notstromanlagen auch die externe EAS-Einheit und alle Verbindungen sowie der Netzanschluss). Damit können Schäden erkannt werden, die früher oder später zu Betriebsstörungen führen würden.

- →Innere Verkabelung prüfen (Befestigung, Bruchstellen, Isolierung, Scheuerstellen, thermische Überlastung, Klemmen. Steckverbindungen, insbesondere Schutzleiteranschlüsse usw.)
- →Elektrische Geräte und Bauteile prüfen (Befestigung, Anschlüsse, mechanischer Zustand usw.)
- →Übrige Komponenten des Aggregates prüfen (Befestigung, Schraubverbindungen, Schläuche, Rohre, Leitungen, mechanischer Zustand, Sauberkeit usw.)

■ Verbraucheranschlüsse

Die Störungsfreiheit des Aggregates oder der Notstromanlage hängt auch vom Zustand der äußeren Anschlüsse, Kabel und Verbraucher ab. Eine regelmäßige Kontrolle ist erforderlich, um frühzeitig Schäden erkennen zu können.

- →Äußere Steckdosen prüfen (Befestigung, mechanische Schäden, richtiger Sitz des Steckers, Funktion der Abdeckklappe)
- →Anschlusskabel prüfen (Zugentlastung, Risse, Isolationsschäden usw.)
- →Kabel trocken und sauber halten

■ Elektrotechnische Überprüfung

In regelmäßigen Abständen ist nach DIN VDE 0105 Teil 1 eine elektrotechnische Wiederholungsprüfung zur Einhaltung der Schutzklasse erforderlich.



Wor Isolations- und Spannungsprüfungen muss ein evtl. eingebauter Isolationswächter für die Dauer der Prüfung vom Netz getrennt werden.

Im übrigen sind die geltenden Prüfbedingungen nach DIN einzuhalten.

Allgemeiner Wartungsplan

Wartungsabstände sind vom unterschiedlichen Verschleißverhalten der Teile und von der Betriebsdauer abhängig. Besonders bei Notstromanlagen muss der Stromerzeuger ständig verfügbar sein. Beachten Sie folgende Wartungsabstände:

| Abstand | Wartungsarbelt | Bemerkung | |
|------------------------|--|--------------------------|--|
| Täglich | Aggregat reinigen (Kühlbereiche) | *falls | |
| oder vor Arbeits- | Allgemeine Sichtprüfung durchführen | erforderlich | |
| beginn | Betriebsmittel prüfen, auffüllen* | | |
| Zusätzlich | Aggregat gründlich reinigen | *für ständige | |
| jede Woche | In Stillstandsperioden oder bei Notstromanlagen Testlauf durchführen* | Einsatz- bereitschaft | |
| Nach iedem | Betriebsmittel prüfen, auffüllen | *bei | |
| Generator- betrieb* | Allgemeine Sichtprüfung durchführen, Einsatzbereitschaft überprüfen | Notstrom- anlagen | |
| und alle | sonstigen Wartungsarbeiten nach Moto | rhandbuch, | |

Betriebsanleitung und örtlichen Vorschriften!



D Benutzung als Stromerzeuger

GE_, TS_ (große Motoren) MUSA

D Bedienelemente - Frontplatte

GMOSA

1.0-01/01

GB Controls - Front panel

Comandi - Pannello frontale

GE 10000-13000 S(X)C GE 10000-13000 SXC-EAS H30 G10TXA I-D-GB

Wichtige Hinweise

Beachten Sie die Seiten "Sicherheitshinweise". Bei Notstromanlagen siehe auch Betriebsanleitung zur Notstromautomatik.

■Unfallschutz



Motorabgase sind giftig. Es kann zu Gesundheitsschäden kommen. Auspuff und Motor werden im Betrieb heiß. Bei Unachtsamkeit sind Unfälle möglich.

Deshalb folgendes beachten:

- Motor nur starten, wenn Abgase frei abziehen können. Andernfalls Abgasentsorgung ein-/anbauen und Frischluftzufuhr gewährleisten.
- Motor nicht in explosionsgefährdeter Umgebung starten
- Sicherheitsabstand zu brennbaren Materialien einhalten
- Aggregat nicht ohne Schutzabdeckungen betreiben
- Auspuff und andere heiße Teile nicht berühren
- Im Servicefall den Motor stoppen und abkühlen lassen

■ Kühlung



Ohne Kühlung, bei schlechter Kühlung oder bei zu hohen Umgebungstemperaturen können an Motor und Generator Schäden auftreten.

Deshalb folgendes beachten:

- Ventilator und Luftschlitze des Verdecks sauber halten
- Kein Betrieb bei zu hohen Umgebungstemperaturen
- Freie Luftzirkulation: Erwärmte Abluft darf nicht wieder als Kühlluft angesaugt werden (Abstände einhalten).

■ Fehler beim Anlassen



Wird bei sich noch drehendem Motor gestartet, können Schäden am Anlasserritzel oder am Zahnkranz des Schwungrades auftreten.

Deshalb folgendes beachten:

- Niemals bei laufendem Motor den Zündschlüssel auf START drehen.
- Bei Fehlstart erst wieder starten, wenn der Motor stillsteht.

■ Batterieentladung



Bei eingeschalteter Zündung wird die Batterie dauernd belastet (interne Verbraucher) und langsam entladen.

Beachten Sie folgendes:

Nach MotorstopP Zündschlüssel in Stellung OFF lassen oder abziehen.

■ Überlast, Kurzschluss, Erdschluss



Bei Überlast, Kurzschluss oder Erdschluss lösen die entsprechenden Sicherheitseinrichtungen aus (Isolationswächter, FI-Schutzschalter, Sicherungsautomat, Thermoschutz, Sicherung).

Vor erneutem Einschalten wie folgt vorgehen:

- → Verbraucher ausschalten, Stecker abziehen
- →Überlast, Kurzschluss oder Erdschluss beseitigen
- →Sicherheitseinrichtungen wieder einschalten/aktivieren
- → Verbraucher anstecken, einschalten

Inbetriebnahme und Bedienung

Das Folgende gilt für größere Aggregate und Elektrostart. Nicht vorhandene Bedienelemente überlesen Sie einfach.

H38

GEN

D

■ Vor dem Start

- →Klemmenanschluss: Elektroverbraucher anschließen
- → Motor nicht unter Last starten: Verbraucher abschalten, Stekker (15) ziehen, Sicherungen/GFI (Z2, D, N2, P4) aus
- →Thermoschutz (59B) einschalten (Knopf drücken)
- → Voltmeterschalter in Stellung RS, ST oder TR
- →Stopphebel oder Gashebel in Startstellung
- →Kraftstoffhahn öffnen
- →Choke-Hebel (66):
- Motor ist kalt: Choke ziehen (Startstellung)
- Motor ist warm: Choke in Betriebstellung belassen

■ Vorglühen

- → Zündschlüssel in Stellung PR (Vorglühen) schalten
- Kontrolleuchte Vorglühen (I4) muss leuchten
- →Warten, bis Kontrolleuchte Vorglühen verlischt

■ Zündung einschalten

- →Zündschlüssel in Stellung ON schalten
- Kontrolleuchten Batterie/Öl (13, O1) müssen leuchten
- EP1/EP2: LED LOW leuchtet
- EP4/EP5: grüne Betriebsanzeige-LED blinkt, schaltet nach Selbsttest auf Dauerlicht um
- Tankfüllung (C2) kontrollieren, Reserveleuchte (M1) aus!

■ Start des Motors


- → Motor mit Zündschlüssel starten (auf START drehen) und nach Motorstart in Stellung ON belassen
- Kontrolleuchten Batterie/Öl müssen verlöschen
- EP1/EP2: LED OK meldet nach ca. 3 s Motor ist OK
- →Kalter Motor: Motor im Leerlauf warmlaufen lassen
- EP1/EP2: LED LOW geht nach ca. 1,5 min aus
- Motor startet nicht: Nie länger als ca. 10 Sekunden starten (Batterie schonen). Start erst nach ca. 1 Minute wiederholen. Falls kein Erfolg, Ursache suchen.

■ Arbeitseinsatz

- →Ohne Leerlaufautomatik: mit Gashebel (16) Maximaldrehzahl einstellen (bei Leerlaufautomatik (16) auf MIN lassen)
- → Sicherung (Z2, P4) und FI-Schalter (D, N2) einschalten
- →Starttaste (B5, Wiederstart) drücken
- Voltmeter (N) muss Spannung anzeigen
- Frequenzmesser (E2) muss Frequenz anzeigen
- → Isometer (A3): täglich prüfen, siehe Beschreibung
- →Aggregat belasten (Verbraucher anstecken und/oder EIN)
 mit Leerlaufautomatik: Motordrehzahl muss sich erhöhen
- →Strom (D2), Spannung (N) und Frequenz (E2) unter Last kontrollieren, Maximallast beachten

■ Stopp des Motors

- → Verbraucher ausschalten und/oder Sicherheitseinrichtung (Z2, D, N2) am Aggregat ausschalten
- →Motor 1 bis 2 Minuten im Leerlauf abkühlen lassen
- → Kraftstoffhahn schließen
- →Motorstopp mit Stopphebel/-schalter/-taste (falls vorhanden) und Zündung ausschalten oder nur Zündung ausschalten (Motor geht aus)





Not-Taster (32B) -FALLS VORHANDEN-

WICHTIG

Der Not-Taster muss entriegelt sein, bevor der Motor gestartet werden kann.

Zur Entriegelung den Not-Taster nach rechts drehen (im Uhrzeigersinn).

Choke-Hebel (66) -FALLS VORHANDEN, BENZINMOTOR-

Vor dem Anlassen des kalten Motors muss der Choke-Hebel in Choke-Stellung gebracht werden (gezogen, modellabhängig). Dadurch wird das Kraftstoff-Luft-Gemisch mit mehr Kraftstoff angereichert und es ergibt sich ein besseres Startverhalten. Stellen Sie den Choke-Hebel wieder zurück, sobald der Motor rundläuft.



Während des Betriebes den Choke-Hebel auf keinen Fall gezogen lassen.

Ist das Kraftstoff-Luft-Gemisch zu fett, wird zu viel Benzin verbraucht, der Motor läuft schlecht und die Abgaswerte sind zu hoch.

Zündschloss (Q1) -FALLS VORHANDEN-

Mit dem Zündschloss wird die Zündung eingeschaltet und der Motor gestartet. Das Zündschloss hat folgende Stellungen:

Stellung AUS (OFF)

Zündung ist ausgeschaltet. Keine Betriebsspannung, alle Verbraucher sind ausgeschaltet.

Stellung Vorheizen (PR) -FALLS VORHANDEN-

Vorheizen ist eingeschaltet. Vor dem Motorstart solange vorglühen, bis die Kontrolleuchte Vorheizen verlischt.

Stellung EIN (ON)

Zündung ist eingeschaltet. Hilfsgeräte und Elektronik erhalten Betriebsspannung.

Stellung START (ST)

Start des Motors. Die Startstellung ist nichtrastend. Der batteriebetriebene Anlasser erhält Strom und startet den Motor.

Nach dem Motorstart belassen Sie den Zündschlüssel in der Betriebsstellung ON. Während des Motorlaufs wird die Batterie automatisch geladen.

Taste Vorheizen (82/N5) - FALLS VOHANDEN-

Mit Taste Vorheizen vor dem Motorstart solange vorglühen, bis die Kontrolleuchte Vorheizen (I4) verlischt.

Kontrolleuchte Vorheizen (14) -FALLS VORHANDEN-

Die Kontrolleuchte Vorheizen leuchtet, wenn mit dem Zündschlüssel (Stellung PR) oder mit Taste Vorheizen das Vorglühen eingeschaltet wurde und die Glühkerzen noch nicht die notwendige Temperatur erreicht haben. Ist das Vorglühen beendet, verlischt die Kontrolleuchte Vorheizen.

MIN/MAX-Schalter (C5) -FALLS VORHANDEN-

Steht der MIN/MAX-Schalter in Stellung MAX, ist die Leerlaufautomatik abgeschaltet und der Motor läuft nach dem Start sofort mit maximaler Drehzahl.

Ist dagegen die Leerlaufautomatik eingeschaltet (Schalter in Stellung MIN), läuft der Motor in Leerlaufdrehzahl, wenn dem Generator kein Strom entnommen wird. Sobald der Motor belastet wird (Stromentnahme an den Steckdosen oder Schweißbuchsen), wird die Motordrehzahl automatisch erhöht. Es steht nun die volle Generatorleistung zur Verfügung. Mit dieser Automatik ist ein ökonomischer Betrieb des Aggregates möglich.

Gashebel/Gaszug (16) -FALLS VOHANDEN-

Der Gashebel bzw. Gaszug verändert die Motordrehzahl. Beim Starten des Motors, beim Warmlaufen und beim Abkühlen nach dem Arbeitseinsatz soll der Gashebel in MIN-Stellung (minimale Motordrehzahl) stehen.

- ohne Leerlaufautomatik: Gashebel in MAX-Stellung stellen, wenn Leistung entnommen wird (während der Arbeit)
- mit Leerlaufautomatik: Gashebel bleibt in MIN-Stellung
- Bei Schweißaggregaten mit Leerlaufautomatik kann mit dem Gashebel von Hand die Drehzahl erhöht werden, wenn ein konstanter Schweißstrom benötigt wird.
- Bei defekter Leerlaufautomatik den Gashebel nur notfalls zur Regulierung der Drehzahl verwenden. Umgehend Fehlerursache beseitigen!

Stopphebel (28) und Stoppschalter (F3) -FALLS VORHANDEN-Betätigen des Stopphebels oder des Stoppschalters bewirkt das Abschalten des Motors. Falls vorhanden, drehen Sie dann den Zündschlüssel in Stellung OFF, um die Zündung auszuschalten.

Kontrolleuchte Batterie (13) -FALLS VORHANDEN-

Die Batterieladekontrolleuchte leuchtet, wenn die Zündung eingeschaltet ist und keine oder eine zu geringe Batterieladespannung vorhanden ist. Sobald der Motor läuft, wird die Batterie geladen. Damit verlischt die Kontrolleuchte Batterie (Normalzustand während des Motorlaufs).

Kontrolleuchte Öl (O1) -FALLS VORHANDEN-


Die Kontrolleuchte Öl leuchtet, wenn die Zündung eingeschaltet ist und kein oder ein zu geringer Öldruck vorhanden ist. Sobald der Motor läuft, wird Öldruck aufgebaut. Damit verlischt die Kontrolleuchte Öl (Normalzustand während des Motorlaufs). Sollte der Öldruck soweit absinken, dass die Motorschmierung nicht mehr gewährleistet ist (z. B. wegen Ölmangel), leuchtet die Kontrolleuchte auf. Bei Aggregaten mit automatischem Motorstopp wird der Motor automatisch abgeschaltet, wenn der Öldruck zu niedrig ist.

Kraftstoffanzeige (M1, C2) -FALLS VORHANDEN-

Die Kontrolleuchte Kraftstoff (M1) leuchtet auf, wenn Kraftstoff nachgefüllt werden muss. Es steht dann nur noch eine bestimmte Kraftstoffreserve zur Verfügung (abhängig von Maschinentyp und Ausführung). Bei Aggregaten mit elektrischer Kraftstoffanzeige (C2) ist der aktuelle Füllstand ersichtlich, sobald die Zündung eingeschaltet wird.

Fernstart (16, B3) -FALLS VORHANDEN-

An die Steckdose (B3) kann eine Fernbedienung für Motor-Start/Stopp angesteckt werden. Die MIN/MAX-Umschaltung (Aggregate mit 3000 U/min, falls vorhanden) kann ebenfalls über die Fernbedienung erfolgen. Bei Fernbedienung muss der Umschalter (I6) in Stellung FERN (ON oder REMOTE START) stehen. Sollen die Bedienelemente am Stromerzeuger benutzt werden, muss die Fernbedienung ausgeschaltet sein (Stellung OFF oder LOCAL START).



Fernbedienungen TCM 5-5D-6-22-40

Alle Fernbedienungen sind Fernstarteinrichtungen für MOSA-Stromerzeuger. Die einzelnen Modelle unterscheiden sich in der Ausstattung und in der Art des Steckers.

© Welche Fernbedienung zu Ihrem Stromerzeuger passt, steht im Datenblatt des Stromerzeugers.

Anschluss

- → Stecker der Fernbedienung am Stromerzeuger (Frontplatte) in die Steckdose (B3) stecken (1) und verriegeln (2), wie im Bild gezeigt.
- Der Anschluss ist nur an EAS-Modelle anstelle der EAS-Einheit möglich.

Bedien- und Anzeigefunktionen:

Zündschloss (Q1)

mit den Stellungen Zündung aus (OFF), Zündung ein (ON) und Motorstart (START).

Kontrolleuchte Öldruck (O1)

leuchtet, wenn der Schmieröldruck des Motors zu gering ist.

Schalter Beschleunigung (16)


für die Drehzahlumschaltung des Motors mit den Stellungen MIN (Leerlaufdrehzahl für den Start) und MAX (Nenndrehzahl).

Motorstart

- → Schalter Beschleunigung (16) auf MIN schalten
- →Motor mit Zündschlüssel (Q1) starten (START)
 Kontrolleuchte Öldruck (Q1) muss verlöschen
- → Motor im Leerlauf warmlaufen lassen
- →Schalter Beschleunigung (16) auf MAX schalten
 Motor muss auf Nenndrehzahl beschleunigen

Motorstopp

- →Schalter Beschleunigung (16) auf MIN schalten
- →Motor mit Zündschlüssel (Q1) abstellen (OFF)



H34


TCMXX


D


TCM 5


TCM 5D, TCM 6

TCM 22, TCM 40











Bedienung Isolationswächter

Isolationswächter (A3)

Der Isolationswächter dient der Isolationsüberwachung zwischen dem ungeerdeten Wechselstromnetz und dem Schutzleiter. Die Messung erfolgt mit einer überlagerten Messgleichspannung.

Bedien- und Anzeigeelemente des Isolationswächters:

Einstellregler (A3.1)

Regler (A3.1) dient zur Einstellung des Ansprechwiderstandes (Isolationswiderstand). Er ist bei Auslieferung voreingestellt.

Hinweis

Der Einstellregler (A3.1) zur Einstellung des Ansprechwiderstandes ist nicht bei allen eingesetzten Isolationswächtern vorhanden. Falls der Regler fehlt, ist ein Festwert von ca. 100 kOhm ab Werk vorgegeben.

Löschtaste RESET (A3.2)

Taste RESET ist zum Rücksetzen des Isolationswächters, nachdem eine Auslösung erfolgte.

Prüftaste TEST (A3.3)

Taste TEST ist zum Prüfen der Gerätefunktion. Es wird ein zu niedriger Isolationswiderstand simuliert.

Betriebs-LED ON (A3.4) -grün-

Die Betriebsanzeige leuchtet, wenn die Versorgungsspannung am Gerät anliegt.

Melde-LED TRIP (A3.5) -rot-


LED TRIP leuchtet, wenn der Isolationswächter angesprochen hat, d. h. der Isolationswiderstand hat den mit Regler (A3.1) eingestellten Wert unterschritten.

■ Funktion

Im Normalbetrieb leuchtet die grüne Betriebs-LED, die rote Melde-LED TRIP leuchtet nicht, der Isolationswächter hat nicht angesprochen.

Sobald der Isolationswiderstand unter den mit Regler (A3.1) eingestellten Ansprechwiderstand absinkt, spricht der Isolationswächter an. Das interne Relais schaltet unverzüglich über eine Schalteinrichtung die Ausgangsspannung ab. Die am Stromerzeuger angeschlossene externe Last wird abgeschaltet. Die rote Melde-LED TRIP leuchtet.

Mit Löschtaste RESET kann der Normalbetrieb des Isolationswächters wiederhergestellt werden, nachdem die Ursache der Auslösung beseitigt wurde.



AWARNUNG

Unsachgemäße Manipulationen am Isolationswächter können die Überwachungsfunktion negativ beeinflussen. Das kann im Fehlerfall zu Elektrounfällen führen.

Deshalb folgendes beachten:

- Veränderung des Reglers (A3.1) nur durch Elektrofachkräfte
- Arbeitstäglich Gerätefunktion mittels Prüftaste TEST prüfen (kein Nachweis über die Wirksamkeit der Schutzmaßnahmen im externen Lastkreis)
- Im Fehlerfall die Ursache suchen und beseitigen, erst dann das Aggregat wieder in Betrieb nehmen
- Zur Prüfung der Gesamtanlage externen Isolationsfehler simulieren (nur durch Elektrofachkraft!)

Näheres zu Schutzmaßnahmen finden Sie auf den Seiten "Schutzmaßnahmen".

■ Isolationswächter prüfen

Arbeitstäglich ist die Prüfung wie folgt durchzuführen:

- →Motor starten
- → Prüfen, ob Spannung an den Steckdosen anliegt
- Generator liefert Ausgangsspannung
- → Prüftaste TEST am Isolationswächter betätigen
- Isolationsfehler wird simuliert
- → Prüfen, ob Spannung an den Ausgängen verschwindet
- Ausgangsspannung wurde abgeschaltet
- → Löschtaste RESET am Isolationswächter betätigen
- → Prüfen, ob Spannung an den Ausgängen wieder anliegt
- Isolationsüberwachung ist wieder betriebsbereit

Der Spannungsnachweis an den Steckdosen oder am Klemmausgang kann entweder mit Hilfe der Steckdosen-Kontrollleuchten (falls eingebaut) oder mit Hilfe einer angesteckten/ angeschlossenen Last erfolgen.



Der Motorschutz ES überwacht Öltemperatur und Öldruck

des Motors. Bei wassergekühlten Motoren wird außerdem die

Temperatur der Kühlflüssigkeit überwacht. Zu hohe Tempera-

tur oder zu niedriger Öldruck führt zur automatischen Motor-

Temperatur

Oldruck

Kontrolleuchte Temperatur (F5)

Kontrolleuchte Öldruck (O1)

Motorstopp durch ES

ten des Motors kommen.

regelmäßig Ölstand kontrollieren

reduzierter Last weiterarbeiten.

temperatur (unter 10 °C) ca. 4 bis 5 min)

vorliegt. Erst die Fehlerursache beseitigen.

Beachten Sie deshalb:

Temperatur zu hoch

Öldruck zu niedria

WICHTIG

schaltet.

schaltet.

Folgende Kontrolleuchten zeigen den aktuellen Zustand an:

Die Kontrolleuchte Temperatur leuchtet auf, wenn die

Öltemperatur oder die Kühlflüssigkeit (bei Wasserkühlung) zu

hoch ist. Der Motor wird in diesem Fall automatisch abge-

Die Kontrolleuchte Öldruck leuchtet auf, wenn der Öldruck zu

niedrig ist. Der Motor wird in diesem Fall automatisch abge-

ten des Motors kommen.

Zu hohe Umgebungstemperatur, zu hohe Motorbelastung

und Fehler im Kühlsystem erhöhen die überwachte Öl- bzw.

Kühlflüssigkeitstemperatur. Dadurch kann es zum Abschal-

- Wartungsintervalle einhalten, Qualitätsöl verwenden und

Aggregat nach dem Motorstart ohne Last mit niedriger Dreh-

- Aggregat nicht betreiben, wenn ein Fehler im Schmieröl-

- Aggregat nicht überlasten. Überhitzten Motor im Leerlauf

- Aggregat nicht betreiben, wenn ein Fehler im Kühlsystem

(falls möglich) oder im Stand abkühlen lassen. Dann mit

system vorliegt. Erst die Fehlerursache beseitigen,

zahl ca. 2 min warmlaufen lassen (bei niedriger Umgebungs-

III Zu niedrige Ölqualität, zu niedrige

Ölviskosität, zu niedriger Ölstand und

zu geringe Öltemperatur verringern den

Öldruck. Dadurch kann es zum Abschal-

Motorschutz ES

abschaltung.

ES, Öldrucküberwachung

H34 ESOEL

Motorschutz durch Öldrucküberwachung

Motoren mit interner Öldrucküberwachung und Motorstopp schalten selbständig ab, wenn der Öldruck zu niedrig wird.

WICHTIG

Zu niedrige Ölqualität, zu niedrige Ölviskosität, zu niedriger Ölstand und zu geringe Öltemperatur verringern den Öldruck. Dadurch kann es zum Abschalten des Motors kommen.

Beachten Sie deshalb:

- Wartungsintervalle einhalten, Qualitätsöl verwenden und regelmäßig Ölstand kontrollieren
- Aggregat nach dem Motorstart ohne Last mit niedriger Dreh-
- Aggregat nicht betreiben, wenn ein Fehler im Schmieröl-

- zahl ca. 2 min warmlaufen lassen (bei niedriger Umgebungstemperatur (unter 10 °C) ca. 4 bis 5 min)
- system vorliegt. Erst die Fehlerursache beseitigen.



Frequenzmesser (E2) -FALLS VORHANDEN-

Mit dem Frequenzmesser kann die Frequenz der Generatorspannung und damit die Motordrehzahl kontrolliert werden. Ist das Aggregat mit einem Drehzahlregler ausgerüstet, wird die Motordrehzahl automatisch konstant gehalten. Die Frequenz sollte bei 50 Hz Nennfrequenz einen Wert zwischen 49 Hz (Voll-Last) und 52 Hz (Leerlauf) haben.

Voltmeter (N) -FALLS VORHANDEN-

Bei Aggregaten ohne Voltmeterschalter (H2) zeigt das Voltmeter (Messbereich 300 V) nach dem Start des Motors die Generatorspannung Phase gegen Null an.

Bei Aggregaten mit Voltmeterschalter (H2) zeigt das Voltmeter (Messbereich 500 V) nach dem Start des Motors die Generatorspannung Phase gegen Phase an. Voraussetzung ist, dass der Voltmeterschalter nicht mehr in Nullstellung steht.

Die angezeigte Spannung ist gleichzeitig die Ausgangsspannung an den Ausgangssteckdosen und/oder am Anschlusskasten bzw. Klemmleiste, wenn die entsprechenden Schalter eingeschaltet sind und keine Schutzeinrichtung angesprochen hat.

Voltmeterschalter (H2) -FALLS VORHANDEN-

Mit dem Voltmeterschalter können zwei Phasen des Drehstromnetzes ausgewählt werden, zwischen denen die Spannungsmessung mit dem Voltmeter (Messbereich 500 V) erfolgt.

Stellung 0

keine Spannungsanzeige

Stellung RS

Spannungsmessung zwischen Phasen R und S (L1, L2)

Stellung ST

Spannungsmessung zwischen Phasen S und T (L2, L3)

Stellung TR

Spannungsmessung zwischen Phasen T und R (L3, L1)

Die Spannung zwischen zwei beliebigen Phasen sollte 400 V ± 10 % betragen. Bei Synchrongeneratoren stellt sich in der Regel eine Spannung von 400 V ± 5 % ein. Mit dem elektronischen Spannungsregler RVT (optional) erfolgt eine Regelung auf 400 V $\pm 1,5$ %.

Bei ungleicher Phasenbelastung können die Spannungen der einzelnen Phasen unterschiedlich sein. Um dies zu verhindern, muss auf eine gleichmäßige Phasenbelastung geachtet werden. Eine zu niedrige Spannung deutet auf eine zu hohe Belastung hin.

Amperemeter (D2) -FALLS VORHANDEN-

Je nach Ausführung wird der Strom in Phase R (L1) oder in allen drei Phasen mit je einem Amperemeter gemessen. Es wird der über die Steckdosen und/oder über Anschlussklemmen entnommene Gesamtstrom angezeigt.

Steckdosen (15)

Die AC-Steckdosen liefern je nach Ausführung 230 V bzw. 400 V für den Anschluss von Geräten nach Schutzklasse I oder II. Je nach Variante können unterschiedliche Steckdosen montiert sein (CEE 3-phasig, 1-phasig oder Schuko).

Kontrolleuchten (L) -FALLS VORHANDEN-

Diese Kontrolleuchten sind Steckdosen zugeordnet und leuchten, wenn die entsprechenden Schalter eingeschaltet sind und keine Schutzeinrichtung angesprochen hat. Damit kann an den Steckdosen Strom entnommen werden.

Steckdose (I2) -FALLS VORHANDEN-

Diese Steckdose ist eine 2-polige Steckdose (ohne Schutzleiter). An ihr kann eine Schutzkleinspannung von 48 V AC für den Anschluss von Geräten nach Schutzklasse III entnommen werden.

Anschlusskasten/Klemmbrett (Q3) -FALLS VORHANDEN-

Aggregate mit Anschlusskasten oder internen Anschlussklemmen liefern normalerweise 400/230 V Dreh- bzw. Wechselstrom für den Anschluss von Geräten nach Schutzklasse I.

Bei Aggregaten in Sonderausführung sind über die Anschlussklemmen evtl. weitere geschaltete Verbraucher anschließbar (z. B. bei Sanftanlauf die Pumpe).

Entnommene Leistung

Alle Anschlüsse können zu gleicher Zeit benutzt werden. Das gilt bei Schweißaggregaten auch für die Schweißbuchsen (9, 10). Die insgesamt entnommene Leistung darf jedoch nicht größer als die maximale Drehstromleistung des Generators sein (siehe auch Seiten "Technische Daten").

Anmerkung

Beachten Sie, dass die Generatorleistung in kVA angegeben ist. Zur Umrechnung in kW kann mit dem Leistungsfaktor cos phi = 0,8 gerechnet werden, also:

- Leistung in kVA * 0,8 = Leistung in kW
- Leistung in kW * 1,25 = Leistung in kVA

Weiterhin sollten Sie mit einem Sicherheitszuschlag von ca. 10 % rechnen, d. h. die errechnete Ausgangsleistung soll 10 % niedriger als die verfügbare Generatorleistung sein. Damit ist eine grobe Leistungsbilanz möglich. Der tatsächliche Leistungsfaktor ist von der Art der Last abhängig (ohmscher, induktiver, kapazitiver Anteil). Beachten Sie, dass Motoren je nach Bauart einen hohen Anlaufstrom benötigen und damit den Generator zusätzlich belasten.

- Keine weiteren Stromerzeuger/Schweißaggregate zur Erhöhung der Leistung parallel schalten.
- Stromerzeuger/Schweißaggregate nicht an das Energieversorgungsnetz anschließen.

Reicht die Ausgangsleistung nicht aus, setzen Sie weitere Aggregate mit jeweils getrennt anzuschließenden Verbrauchern ein (keine Verkopplung der Laststromkreise). Ist der Leistungsbedarf eines einzelnen Verbrauchers für das vorhandene Aggregat bzw. für die vorhandene Steckdose zu hoch, muss ein Aggregat mit höherer Leistung eingesetzt werden.

Stundenzähler (M) -FALLS VORHANDEN-

Der Betriebsstundenzähler zeigt die Betriebsstunden des Motors/Generators an (wichtig für Wartungsintervalle des Motors). Dabei ist es gleichgültig, ob an den Ausgängen Strom entnommen wird oder nicht.

Starttaste Hilfsstrom (B5) -FALLS VORHANDEN-

Mit Starttaste Hilfsstrom können Sie die Ausgangsspannung 400/230 V an den Steckdosen aktivieren (Wiederstart). Das ist notwendig, wenn das Voltmeter bei laufendem Motor keine Spannung anzeigt.




Sicherungen

Sicherungsautomaten (Z2)

Die Sicherungsautomaten sind Thermomagnetschalter, die bei Überlast oder Kurzschluss abschalten.

Einschalten:

- →Deckel öffnen (1)
- → Hebel hochschieben (2)



Sicherungen (F)

Sicherungen (F) sind Schmelzsicherungen und lösen bei Überlast oder Kurzschluss aus. Anzahl und Funktion der Sicherungen sind aus dem jeweiligen Stromlaufplan ersichtlich.

Thermoschutz (59, 59B)

Thermoschutz (59) sichert den Batterielader, Thermoschutz (59B) einen Hilfsstromkreis (1-phasige Steckdose) ab. Der Thermoschutz löst bei Überlast oder Kurzschluss aus.



WICHTIG

Den Knopf nicht gedrückt halten. Im Falle eines weiterhin bestehenden Fehlers kann der Thermoschutz bei gedrücktem Knopf nicht auslösen und damit das Aggregat nicht schützen.

Zum Einschalten den Knopf nur kurz drücken, damit er einrastet. Falls der Knopf nicht einrastet, ist der Fehler immer noch vorhanden. Erst Fehlerursache beseitigen (z. B. Last verringern und/oder abkühlen lassen), dann erneut einschalten.

FI-Schutzschalter

FI-Schalter (D, N2)

Der Fehlerstromschutzschalter ist je nach Ausführung separat (D: mit eigenen Hauptkontakten) oder gemeinsam mit den thermomagnetischen Sicherungsautomaten (N2: Thermomagnetschalter mit GFI) montiert. Die Automaten N2 werden im Fehlerfalle über eine spezielle Auslösespule ausgelöst.

Der FI-Schalter kann als Hauptschalter für Steckdosen dienen und ist gleichzeitig zusätzliche Schutzmaßnahme. Sobald im angeschlossen in Verbraucher ein Fehlerstrom (normalerweise 30 mA) über den Schutzleiter oder über Erde (Standortmasse) abfließt, spricht der FI-Schalter sehr schnell an. Die Ausgangsspannung an den Steckdosen bzw. an den Ausgangsklemmen wird abgeschaltet und somit verhindert, dass sich eine gefährliche Berührungsspannung aufbauen kann.



Bei direkter Berührung eines Außenleiters (Phasen L1, L2, L3) muss der Fehlerstrom über Körperwiderstand, Standortwiderstand, Erdreich und Erder des Aggregates zum Schutzleiter des Aggregates (PE) zurückfließen können, damit der FI-Schalter auslöst.

H34

GFI01

D

Deshalb folgendes beachten:

- Aggregat vorschriftsmäßig erden (z. B. Staberder)
- Auf genügend niedrigen Erdungswiderstand achten
- Erdungsanlage vor Inbetriebnahme pr
 üfen (DIN VDE 0100 Teile 540 und 600; nur durch autorisierte Elektrofachkraft)

Der FI-Schalter kann zur Funktionsprüfung mit einer Prüftaste ausgestattet sein, über die ein Fehlerstrom simuliert wird (z. B. Taste PUSH TO TRIP). Diese Auslösung ersetzt nicht die Prüfung der FI-Schutzschaltung mit oder ohne Sonde nach DIN VDE 0100 Teil 600.

Der FI-Schalter muss eingeschaltet sein, wenn Strom an den Steckdosen entnommen werden soll.

Einschalten GFI:

- →Deckel öffnen (1)
- →Schalter auf "I" stellen (2)
- bzw. → Hebel hochschieben (3)

